SUZUKI

Outboard motor

DF40AT/QH
DF50AT/QH
DF60AT/TH/QH
DF60AVT/TH

- ご使用になる前によくお読みください。
- 使用時にはこの取扱説明書を必ず携帯してください。

船外機取扱説明書

はじめに

スズキ船外機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
船外機は取扱いを誤ると重大な事故や故障の原因になります。
使用時にはこの取扱説明書を必ず携帯し、いつまでも快適なマリンライフをお楽しみください。

- **この取扱説明書には、船外機の正しい取扱い方法と簡単な保守・点検・整備などについて説明してあります。**
- **この取扱説明書には、使用に際して特に重要な留意事項を強調するために「⚠ 警 告・⚠ 注 意・注 記・アドバイス：」のシンボルマークを用いて表示してあります。**
  これらのシンボルマークにより強調して表現された内容は、以下のような意味を持ちますので特にしっかりお読みください。

⚠ 警　告	**取扱いを誤ると、死亡または重大な傷害につながるおそれがある内容です。**
⚠ 注　意	**取扱いを誤ると、傷害につながるおそれがある内容です。**
注　記	**取扱いを誤ると、船外機、ボートまたは他の物的損害につながるおそれのある内容です。**
アドバイス	**操作や保守点検を容易にしたり、重要な指示をさらに明確にするための特別な情報です。**

- **ご使用時は、この取扱説明書を必ず携帯していつでも見ることができるようにしてください。**
- **この取扱説明書は、紛失や破損しないような場所に大切に保管してください。**

- この取扱説明書は製品の一部です。この船外機を転売や譲渡等される場合は、次に所有される方のために、この取扱説明書を船外機と一緒にお譲りください。
- 船外機の仕様などの変更により、この説明書の内容や図と、お買い求めいただいた船外機が一致しない場合があります。
  あらかじめご了承ください。
- ご不明な点や不具合なところがありましたら、お早めにお買い上げのスズキ販売店またはスズキ特約店にご相談し、又はお申しつけください。
- 保証書はよくお読みいただき、裏面の販売店名、捺印を確認の上、大切に保存してください。

目　次

	ページ
詳細目次	2
1 安全に係わる情報【必ずお読みください】	4
2 型式と製造番号	8
3 燃料とオイル	9
4 各部の名称	12
5 各部の取扱い	15
6 モニターシステム	35
7 船外機の取付け	55
8 バッテリー	56
9 燃料給油	59
10 日常点検	60
11 ならし運転	62
12 運転・操作	64
13 調　整	86
14 取外しと運搬	100
15 定期点検	104
16 簡単な点検・整備	106
17 冷却水経路の洗浄	125
18 長期格納	129
19 トラブルと対処	132
20 仕様諸元	141
21 配線図	143
製品についてのご相談、ご要望は	146
点検・整備記録表	148

詳細目次

ページ

1 安全に係わる情報【必ずお読みください】 4
- ・オーナー・船長に守っていただきたいこと 4
- ・安全にご使用いただくために .. 4
- ・セーフティラベル貼付位置 .. 6

2 型式と製造番号 8

3 燃料とオイル 9
- 燃　料 9
- エンジンオイル 10
- ギヤオイル 11

4 各部の名称 12

5 各部の取扱い 15
- リモートコントロールボックス .. 15
  - ・エマージェンシーストップスイッチ 15
  - ・エンジンスイッチ 16
  - ・NSI 装置 {始動安全装置} .. 17
  - ・リモコンレバー 17
  - ・ロックアウトレバー 18
  - ・ウォームアップレバー ... 18
  - ・フリーアクセルボタン ... 19
  - ・スロットル操作力調整ノブ .. 19
  - ・PTT スイッチ 20
- ティラーハンドル 21
  - ・エマージェンシーストップスイッチ 21
  - ・エンジンスイッチ 22
  - ・スロットルコントロールグリップ 23
  - ・スロットル操作力アジャスター 23
  - ・シフトレバー 23
  - ・PTT スイッチ 24
  - ・タコメーター／インジケーター . 25
  - ・トロールモードスイッチ . 25
- ティラーハンドルチルト 26
- レリーズレバー 27
- チルトアップロックレバー ... 28
- ステアリングフリクションレバー . 29

ページ

- チルトアップロックレバー ... 29
- マニュアルレリーズバルブ ... 30
- チルトピン 30
- エンジンカバーフックレバー . 31
- ステアリングテンション調整ボルト 31
- 燃料タンク 32
- 燃料ホース 33
- タコメーター／モニターゲージ .. 34

6 モニターシステム 35
- モニターシステムー (1) 35
  - ・ランプチェック／総運転時間表示 36
  - ・オーバーレブ警告 37
  - ・オイルプレッシャー警告 ... 38
  - ・オーバーヒート警告 40
  - ・バッテリー電圧警告 41
  - ・ダイアグノーシス 42
  - ・運転時間表示 43
    - ・総運転時間 43
    - ・100 時間運転表示 44
  - ・エンジンストールお知らせ機能 .. 45
- モニターシステムー (2) 46
  - ・ランプチェック 47
  - ・オーバーレブ警告 47
  - ・オイルプレッシャー警告 ... 48
  - ・オーバーヒート警告 50
  - ・バッテリー電圧警告 51
  - ・ダイアグノーシス 52
  - ・運転時間表示 53
    - ・100 時間運転表示 53
  - ・エンジンストールお知らせ機能 .. 54

7 船外機の取付け 55

8 バッテリー 56
- 推奨バッテリー 56
- バッテリーの取付け 56
- バッテリーケーブルの接続 ... 57
- バッテリーケーブルの取外し .. 58

9 燃料給油 59

10 日常点検 60

ページ

11ならし運転..... 62

12運転・操作..... 64

エンジン始動 64
・エンジン始動要領..... 64
・検　水..... 70
シフト操作・スピードコントロール
〈リモートコントロール(T)仕様〉.. 71
・前　進..... 72
・後　進..... 72
・スピードコントロール.... 73
シフト操作・スピードコントロール
〈ティラーハンドル(TH/QH)仕様〉 .. 74
・前　進..... 74
・後　進..... 74
・スピードコントロール.... 75
エンジン停止 76
浅瀬航走 77
チルトアップ／ダウン
〈リモートコントロール(T)/
ティラーハンドル(TH)仕様〉... 80
・チルトアップ..... 80
・チルトダウン..... 82
チルトアップ／ダウン
〈ティラーハンドル(QH)仕様〉. 83
・チルトアップ..... 83
・チルトダウン..... 84
係　留 85
寒冷地での使用 85

13調　整..... 86

プロペラ 86
トローリングスピード 87
トリムタブ 88
チルトアップ上限位置の設定 . 89
トリム角の調整 93
トロールモードの操作 97

14取外しと運搬..... 100

取外し 100
運　搬 100
トレーラーリング 103

15定期点検..... 104

16簡単な点検・整備..... 106

ページ

スパークプラグ 106
・取外し 106
・点　検 107
・取付け 107
エンジンオイル..... 108
・オイル量、汚れの点検 .. 108
・エンジンオイルの補給 .. 109
・エンジンオイル交換 110
エンジンオイルフィルター.. 112
燃料系統／ブリーザーホース.. 113
・燃料系統 113
・燃料フィルター 114
・ブリーザーホース 114
ギヤオイル..... 115
・オイル交換 115
・ギヤオイルレベルの点検 117
アノード..... 118
バッテリー..... 119
・バッテリー液量の点検 .. 120
・バッテリー液の補給 120
ボルト&ナット..... 120
給油／給脂..... 121
プロペラ..... 122
・点　検 122
・プロペラの取外し 122
・プロペラの取付け 123
エンジンカバー..... 124

17冷却水経路の洗浄 125

18長期格納 129

格納前の整備..... 129
格納後（使用前）の整備.... 131

19トラブルと対処 132

トラブルシューティング.... 132
ヒューズが切れたとき..... 135
水没船外機の処置..... 137
緊急時の始動要領..... 138

20仕様諸元 141

21配線図 143

製品についてのご相談、ご要望は .. 146

点検・整備記録表 148

1 安全に係わる情報

⚠ 警 告

**この「安全に係わる情報」の章 に記載された事項を怠ると、重大な人身事故を招いたり、船外機、ボートが損傷する原因になります。
必ずこの章に記述した事項を厳守してください。**

オーナー・船長に守っていただきたいこと

- ご使用前に、この取扱説明書をよく読んで理解してください。
- 取扱説明書に従って適切なメンテナンスと定期点検を実施してください。

安全にご使用いただくために

- ご使用前に艇体・船外機の取扱説明書と艇体・船外機に貼り付けられている全ての注意書きやラベルをよく読み内容を十分に理解してください。
- ボートのオーバーパワーは、操縦が不安定になり転覆等のおそれがあります。
  ボートの指定最大出力を超えるエンジンを搭載しないでください。
- 船外機の機能に影響する改造は、絶対におこなわないでください。
- ご使用の都度、ご使用前に必ず日常点検を行ってください。
  必要な点検項目は、この取扱説明書の「10 日常点検」の章に記載してあります。
- 出航前には日常点検に併せ、各部の作動点検をしてください。
  スロットル／シフトコントロール、全てのスイッチ類、ステアリング装置が適正に機能するかを点検してください。
- 排気ガスは一酸化炭素を含み中毒をひきおこすおそれがあります。
  ボートハウスなど閉め切った所では、エンジンを始動しないでください。
- 気化したガソリンは引火爆発のおそれがあります。
  ガソリンのある付近では、火気を絶対に使用しないでください。
- 最初は安全な場所でボート・船外機の全ての装置の操作方法、操船（発進・停止・後進・旋回）の感覚を習得し、その後航走の練習をしてください。

各種装置の操作方法、ボート・船外機の特性の全てを完全に理解するまでは全速で航走しないでください。

・操船者自身の技術レベル、海面の状況に合った安全なスピードで操船することを常に心がけてください。

・海の気象は変わり易いものです。常に天気予報を確認し、天気が悪くなりそうなときは出航しないことや寄港することを守ってください。

・航行計画をマリーナ、身内又は友人に知らせておいてください。

・出航時には必ず安全備品を携行しましょう。
いつでも使用できるよう、整理・整頓をして積み込んでください。

ライフジャケット・救命浮環・アンカー・ロープ・バケツ・工具・パドル・消火器・呼子・発煙灯・予備燃料・救急箱 等。

・乗船者は全員、日本小型船舶検査機構認定のライフジャケットを正しく着用してください。

・酒気を帯びたり、正常な判断及び運転技術を妨げるおそれのある薬物を服用した状態で操船をしないでください。

・乗船者に緊急事態の心得について指導してください。
操船要領、緊急事態・トラブルが起きたとき、どのように対処すればよいかという基本的な事項を説明してください。

・海の交通法規、それぞれの使用地域で規定された法規や条例を守ってください。

・操船中はエマージェンシーストップスイッチのエンジンストップスイッチコードを体の一部（手・足・衣服・ライフジャケット等の丈夫な場所）に必ず付けてください。

・常に守りの姿勢で操船してください。
操船中は他の船舶、ボート、スキーヤー、ダイバー、遊泳者がいないか、水中に障害物がないか、常に全方向に細心の注意を払い、安全なスピードで運転してください。

・遊泳者には近づかないようにしてください。

・遊泳時にはエンジンを停止してください。

・船外機の部品交換、並びに用品の選択と組付けを行うときは、特に注意をしてください。
不適切な、又は粗悪な部品を使用すると、船外機の作動が不安定になり悪影響をあたえます。
スズキ純正部品・用品及びスズキが推奨する部品を使用してください。

セーフティラベル貼付位置

・警告／注意 のラベルをよく読んで内容を理解してください。
・警告／注意 のラベルを汚したり、はがしたりしないでください。





スズキポータブルプラスチックタンク
取り扱い上の注意

・火気厳禁
・燃料種類：ガソリン
・保管又は係船時
　には、燃料タンクを
　空にして船から
　降ろしておくこと。
・燃料を入れたまま
　陸上運搬しない。

このプレートは、法定検査の際必要となりますので、
紛失しないようにしてください。

スズキ株式会社



2 型式と製造番号

船外機の型式と製造番号がクランプブラケットに貼りつけてあるラベルに印字してあります。

型式・製造番号は、スズキ特約店またはスズキ販売店が迅速で的確なサービスを行うために必要となります。



アドバイス

スズキ特約店またはスズキ販売店へ本製品のこと、アフターサービスや部品についてのご相談時には型式と製造番号を確認の上、正確にご連絡してください。

今後のご相談時のために、お買い求めいただきました船外機の型式と製造番号を控えておくと便利です。

型　式	製造番号

3 燃料とオイル

燃　料

⚠ 警　告

気化したガソリンは、引火爆発のおそれがあります。
ガソリンのある付近では、火気を絶対に使用しないでください。

⚠ 警　告

ガソリンは、引火しやすく火災のおそれがあります。
燃料タンクへの給油時や取扱い時には、次のことを守ってください。
・火気厳禁です。タバコをすったり、火気を近づけないでください。
　また燃え易いものを近づけないでください。
・給油は、エンジンを停止してから行ってください。
・給油は、風通しの良い所で行ってください。
・ポータブル燃料タンクへの給油は、タンクを船外におろして行ってください。
・燃料をこぼさないでください。
　こぼれたガソリンは、布などでただちに拭き取り、その布は火災及び環境に留意して処分してください。
・燃料タンクへは、規定容量以上給油しないでください。
・燃料タンクキャップは、ゆっくりとあけ、給油後は、所定の位置に確実に締めてください。

アドバイス

無鉛レギュラーガソリンをお使いください。

注　記

・常に水やゴミ等の混入がない新しいガソリンを使用してください。
・ガソリンは、長期間燃料タンクに入れておくと変質します。
　変質したガソリンを使用するとエンジン不調の原因になります。

エンジンオイル

注　記

エンジンオイルは、エンジン性能と寿命に重大な影響を与えます。
オイルは良質で、適正なものを選択してください。

・4サイクルエンジンオイルの良質なもので、API 分類の SG、SH、SJ、SL 級以上を使用してください。
・エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものをご使用ください。
SAE10W － 40 は、年間を通して使用できます。



アドバイス

低温時（－５℃以下）では、エンジンの良好な始動性と運転性能を得るために、SAE5W － 30 の使用を推奨します。

推奨エンジンオイル：
スズキ純正「エクスターオイル」
・API 分類： SG、SH、SJ、SL
・SAE 規格： 10W － 40、10W － 30

アドバイス

お買い求めいただきました船外機は、工場からはエンジンオイルが無い状態で出荷されます。
船外機を使用する前に、必ずエンジンオイルを給油してください。
エンジンオイルの給油：
「16 簡単な点検・整備」の章、エンジンオイルの項（108 ～ 109 ページ）を参照してください。

ギヤオイル

スズキ純正
「スズキアウトボードモーターギヤオイル」
または
ハイポイドギヤオイル SAE90、
API 分類 GL-5 相当品
をお使いください。

4 各部の名称

〈リモートコントロール（T）仕様〉



DF60AVT

〈ティラーハンドル（TH/QH）仕様〉



DF60AVTH

リモートコントロールボックス

〈リモートコントロール（T）仕様〉



サイドマウントタイプ
リモートコントロールボックス仕様



トップマウントタイプ
リモートコントロールボックス仕様

燃料タンク



ポータブル燃料タンク

メーター

〈リモートコントロール（T）仕様〉



タコメーター／モニター

燃料ホース



5 各部の取扱い

リモートコントロールボックス

〈リモートコントロール（T）仕様〉

運転席から船外機のシフト、スロットル、電気系統の装置の作動・停止等を遠隔操作するための装置です。



■エマージェンシーストップスイッチ

緊急時のエンジン停止スイッチです。
スイッチ本体の溝にプラスチックのロックプレートが差し込まれています。
操船者が通常の運転位置から外れたり、落水等をした場合、ロックプレートがスイッチの本体から抜けてエンジンを停止させます。
ロックプレートに取り付けられているエンジンストップスイッチコードを運転中には、操船者の衣服、手、足等の身体の一部に必ず取り付けてください。



⚠ 警　告

・エンジンストップスイッチコードを付けずに落水した場合、エンジンが停止せず暴走するおそれがあります。
運転中は、エンジンストップスイッチコードを身体の一部に必ず付けてください。
・航走中にロックプレートが外れると操船が困難になったり、急減速により同乗者が転倒するおそれがあります。
エンジンストップスイッチコードが身体の一部や、運転席の周辺の装備品等に引っかかってロックプレートが不意に外れないようにしてください。





アドバイス

・ロックプレートがスイッチ本体の溝に差し込まれていないと、エンジンを始動させることができません。
・予備のロックプレートは、エンジンストップスイッチコードから取り外し、船内の身近な場所に保管し、正規のプレートに不備が生じた場合、一時的にのみ使用してください。
・ロックプレート、ストップスイッチコードに損傷や不備がある場合は直ちに正常なものに交換してください。







■エンジンスイッチ

エンジンの始動・停止、電気回路の ON-OFF をするスイッチです。
次の位置にキーを操作すると、以下のようになります。

「OFF」位置

・エンジンが停止します。
・キーをスイッチ本体から抜き取ることができます。

「ON」位置

・エンジンを運転するときの位置です。
・電気回路が「ON」になり、電気系統の装置の使用ができます。
・キーをスイッチ本体から抜き取ることができません。

「START」位置

・スターターモーターが回り、エンジンが始動します。
・キーから手を離すと自動的に「ON」の位置に戻ります。

■ NSI 装置 {始動安全装置}

リモコンレバーがニュートラル（中立）の位置の場合のみ、エンジン始動装置を作動させることができる安全装置です。



アドバイス

リモコンレバーがニュートラル（中立）の場合のみエンジンスイッチのキーを回すと、スターターモーターがまわります。

■リモコンレバー

前進、ニュートラル（中立）、後進の切り替えとエンジンのスピード調整をするレバーです。

レバーをニュートラル（中立・N）位置から；

・前側（船首側）に約 32 度倒すとクラッチがつながり、最低速度で前進します。

・後側（船尾側）に約 32 度倒すとクラッチがつながり、最低速度で後進します。



レバーを前進側・後進側にクラッチがつながった位置から、さらに倒すとスロットルが開きエンジンスピードが上がります。
レバーの倒しかげんによりエンジンスピードの調整をします。



注　記

エンジンを停止した状態でシフト操作をすると、シフト機構が損傷するおそれがあります。
エンジンを停止した状態でシフト操作をしないでください。

■ロックアウトレバー
【サイドマウントタイプ】

リモコンレバーをニュートラル（中立）の位置にロックするレバーです。
リモコンレバーを前進、後進に操作するときは、ロックアウトレバーを充分に引き上げてからリモコンレバーを各位置に倒してください。



■ウォームアップレバー
【サイドマウントタイプ】

・リモコンレバーをニュートラル（中立）の位置にしたままでエンジン回転を調整するときに操作します。
・リモコンレバーをニュートラル（中立）の位置にし、ウォームアップレバーを上げるとスロットルが開き、エンジンスピードが上がり、下げるとスロットルが閉じます。



アドバイス

・ウォームアップレバーは、リモコンレバーがニュートラル（中立）の位置にあるときにのみ操作をすることができます。
・リモコンレバーは、ウォームアップレバーが最下位（全閉）の位置でないと、前進・後進に操作をすることができません。

■フリーアクセルボタン
【トップマウントタイプ】

クラッチをニュートラル（中立）の状態にしたままで、エンジン回転を調整するときに操作します。
リモコンレバーがニュートラル（中立）のとき、フリーアクセルボタンを押した状態でリモコンレバーを前進側に約35度以上倒すとスロットルが開きエンジンスピードが上がり、戻すとスロットルが閉じます。



アドバイス

・フリーアクセルボタンは、リモコンレバーがニュートラル（中立）の位置にあるときにのみ操作をすることができます。
・フリーアクセルボタンは、リモコンレバーをニュートラル（中立）の位置に戻すと自動的に戻り、通常の前進・後進のシフト操作ができるようになります。

■スロットル操作力調整ノブ
【サイドマウントタイプ】

リモコンレバーを操作するときの重さを、操船者の好みに合わせ、調整するためのノブです。
このノブは、リモートコントロールボックスの前側にあります。



アドバイス

リモコンレバーを操作する時の重さは
・ノブを締め込むと重くなり、
・ノブを緩めると軽くなります。

⚠ 警　告

エンジン運転中の調整は、思いがけない事故につながるおそれがあります。
リモコンレバーの操作重さの調整は、エンジン停止中に行ってください。

■ PTT スイッチ

⚠ 警　告

ドライブユニットとクランプブラケットの間に挟まれるとけがをします。
PTT スイッチを操作し、チルト／トリムを上げたり下げたりする時は、船外機の付近に人がいないことを確認した後に行ってください。



PTT スイッチは、リモートコントロールボックスのリモコンレバーとエンジンロアーカバーに取り付けられています。



PTT スイッチは、船外機のチルトの上げ下げとトリム角を調整する時に操作をします。

アドバイス

エンジンキーが “OFF”、“ON” のどちらの位置にあっても PTT スイッチをおせばチルト／トリムの上げ下げができます。



- スイッチの “UP” 側を押している間だけトリム／チルトの角度が増加するように油圧装置が作動します。
- スイッチの “DN” 側を押している間だけトリム／チルトの角度が減少するように油圧装置が作動します。
- スイッチから手を離すと油圧装置が作動を停止し、船外機は、そのときのトリム／チルト角を保持して止まります。

ティラーハンドル

〈ティラーハンドル（TH/QH）仕様〉

ティラーハンドルを左右に動かしてボートの操舵を行います。



ティラーハンドルには、船外機の運転・操作に必要な次の機能部品が取付てあります。

・スロットルコントロールグリップ
・スロットル操作力アジャスター
・エンジンスイッチ
・エマージェンシーストップスイッチ
・シフトレバー
・PTT スイッチ（TH 仕様）
・タコメーター／インジケーター
・トロールモードスイッチ



■エマージェンシーストップスイッチ

緊急時のエンジン停止スイッチです。
スイッチ本体の溝にプラスチックのロックプレートが差し込まれています。
操船者が通常の運転位置から外れたり、落水等をした場合、ロックプレートがスイッチの本体から抜けてエンジンを停止させます。
ロックプレートに取付けられているエンジンストップスイッチコードを運転中には、操船者の衣服、手、足等の身体の一部に必ず取り付けてください。



⚠ 警　告

・エンジンストップスイッチコードを付けずに落水した場合、エンジンが停止せず暴走するおそれがあります。運転中は、エンジンストップスイッチコードを身体の一部に必ず付けてください。

⚠ 警　告

・航走中にロックプレートが外れると操船が困難になったり、急減速により同乗者が転倒するおそれがあります。
エンジンストップスイッチコードが身体の一部や、運転席の周辺の装備品等に引っかかってロックプレートが不意に外れないようにしてください。

アドバイス

・ロックプレートがスイッチ本体の溝に差し込まれていないと、エンジンを始動させることができません。
・予備のロックプレートは、エンジンストップスイッチコードから取り外し、船内の身近な場所に保管し、正規のプレートに不備が生じた場合、一時的にのみ使用してください。
・ロックプレート、ストップスイッチコードに損傷や不備がある場合は直ちに正常なものに交換してください。

■エンジンスイッチ

エンジンの始動、停止をするスイッチです。次の位置にキーを操作すると、以下のようになります。



「OFF」位置

・エンジンが停止します。
・キーをスイッチの本体から抜き取ることができます。

「ON」位置

・エンジンを運転するときの位置です。
・キーをスイッチの本体から抜き取ることができません。



「START」位置

・スターターモーターが回り、エンジンが始動します。
・キーから手を離すと自動的に「ON」の位置に戻ります。

■スロットルコントロールグリップ
グリップの回しかげんでエンジン回転を調整します。

アドバイス
エンジン回転は
・グリップを右に回すと減速し、
・グリップを左に回すと増速します。



■スロットル操作力アジャスター
スロットルコントロールグリップを回すときの重さを、操船者の好みに合わせ、調整するためのアジャスターです。

アドバイス
スロットルコントロールグリップを回すときの重さは
・アジャスターを右に回すと重くなり、
・アジャスターを左に回すと軽くなります。



■シフトレバー
前進、ニュートラル（中立）、後進の切り替えのシフト操作をするレバーです。

レバーをニュートラル（中立）位置から：
・船首 Ⓕ 側に倒すとクラッチがつながり、前進します。
・船尾 Ⓡ 側に倒すとクラッチがつながり、後進します。

アドバイス
スロットルを開け過ぎるとシフト操作ができません。
シフト操作は、スロットルコントロールグリップを最低速に戻してから行ってください。



■ PTT スイッチ
〈TH 仕様〉

⚠ 警　告

ドライブユニットとクランプブラケットの間に挟まれるとけがをします。
PTT スイッチを操作し、チルト／トリムを上げたり下げたりする時は、船外機の付近に人がいないことを確認した後に行ってください。



PTT スイッチは、スロットルコントロールグリップの先端に取り付けられています。

PTT スイッチは、船外機のチルトの上げ下げとトリム角を調整する時に操作をします。

アドバイス

エンジンキーが“OFF”、“ON”のどちらの位置にあっても PTT スイッチをおせばチルト／トリムの上げ下げができます。



・スイッチの“UP”側を押している間だけトリム／チルトの角度がふえるように油圧装置が作動します。
・スイッチの“DN”側を押している間だけトリム／チルトの角度が減少するように油圧装置が作動します。
・スイッチから手を離すと油圧装置が作動を停止し、船外機は、そのときのトリム／チルト角を保持して止まります。



■タコメーター／インジケーター

タコメーター／インジケータが、ティラーハンドルに取り付けられています。

・タコメーターは、エンジン回転数を表示します。



アドバイス

タコメーターに表示される数値を10倍した値がエンジン回転数です。

・インジケーターにあるランプは、エンジンの運転状態に異状があると点灯して操船者に知らせます。

アドバイス

タコメーター／インジケーターにあるランプの点灯については、「6 モニターシステム」の章（46 ページ以降 ）を参照してください。

■トロールモードスイッチ

トロールモードスイッチが、ティラーハンドルに取り付けられています。

「13 調整」の章、トロールモードの操作の項（97 ～ 99 ページ）を参照してください。



ティラーハンドルチルト

ボートに合った最適なティラーハンドル位置を得るために、ティラーハンドルを図のように三位置に調節することができます。調節は、角度調整ブラケットの取付け方で行ってください。



・ハンドルチルト最大
角度調整ブラケットを図 -1 のように取り付けてください。

・ハンドルチルト中間
角度調整ブラケットを図 -2 のように取り付けてください。

・ハンドルチルト最小
角度調整ブラケットを取り外してください。



レリーズレバー

〈ティラーハンドル（QH）仕様〉

後進時に船外機のプロペラ部の跳ね上がりを防止するリバースロック装置の「固定」、「解除」をするレバーです。



■「固定（LOCK)」位置

アドバイス

・「固定（LOCK)」位置にするときは
・レバーを下に押し下げてください。
・レリーズレバーが「固定（LOCK)」の位置になっている場合は、チルトアップができません。

後進をするときや、船外機の下部が水中の障害物に当たる心配のない、充分な水深があるところを航走する場合は、レリーズレバーを「固定（LOCK)」の位置にしてください。

「固定（LOCK)」の位置にしてないと、後進時や急減速時に船外機の下部が水中から跳ね上がるおそれがあります。

注　記

レリーズレバーを「固定（LOCK)」の位置にして航走中、船外機が水中の障害物に当たると、当たった時の衝撃によりリバースロックが解除されます。また、その衝撃により船外機、ボートのトランサムに損傷が生じるおそれがあります。
水深が浅く、水中に障害物がある所を航走する場合は、レリーズレバーを「解除（RELEASE)」の位置にし、最低速度で、障害物に気を付けながら航走してください。

■「解除 (RELEASE)」位置

アドバイス

・「解除 (RELEASE)」位置にするときは
・レバーを引き上げてください。
・レリーズレバーを「解除 (RELEASE)」の位置にすると、チルトアップができます。



水深の浅い所を航走する場合は、レリーズレバーを「解除 (RELEASE)」の位置にしてください。
「解除 (RELEASE)」の位置にしてないと、水中の障害物に当たったときに船外機／ボートに大きな損傷を招くおそれがあります。

⚠ 警 告

レリーズレバーが「解除 (RELEASE)」の位置の場合、後進中にエンジン回転を上げ過ぎたり、前進中に水中の障害物に当たった時には、船外機の下部が水面上に跳ね上がり、けがをするおそれがあります。
「解除 (RELEASE)」の位置で航走している場合は、船外機の操作に気を付け、最低速度で航走してください。

チルトアップロックレバー

〈DF40AT/QH, DF50AT/QH, DF60AQH 仕様〉

チルトアップロックレバーは、船外機を最大にチルトアップしたとき、その位置を保持させる場合に用います。
船外機を最大にチルトアップし、レバーを左（右図・図示矢印方向）に回して下げてください。
チルトを下げるときは、船外機を完全にチルトアップさせてから、レバーを引き上げてください。



ステアリングフリクションレバー

〈ティラーハンドル（QH）仕様〉

操舵をするときの重さを操船者の好みに合わせ、調整するためのレバーです。



アドバイス

ティラーハンドルを操作する（操舵をする）時の重さは
・レバーを左に動かすと重くなり、
・レバーを右に動かすと軽くなります。

アドバイス

ステアリングフリクションレバー等、この装置の構成部品に、オイル、グリス等を塗布しないでください。

チルトアップロックレバー

〈DF60AT/TH, DF60AVT/TH 仕様〉

チルトアップロックレバーは船外機を最大にチルトアップしたとき、その位置を保持させる場合に用います。
船外機を最大チルト位置にし、レバーを引き下げることにより、その位置を保持させます。
チルトを下げるときは、レバーを押し上げてください。



アドバイス

DF60AT/TH, DF60AVT/TH:
チルトアップ上限位置の設定（91 ページ参照）により、チルトアップ角が小さい時は、チルトアップロックレバーが使用できない場合があります。

マニュアルレリーズバルブ

〈T/TH 仕様〉



マニュアルレリーズバルブは手動でチルトを上げ下げするときに操作します。
パワートリム&チルト装置に不具合が生じた状況で、チルトの上げ下げが必要なときは、次の要領で操作をしてください。

■手動でのチルトの上げ下げ

1. マニュアルレリーズバルブを左に４回転回してください。
2. エンジンカバーの後部を持って手動でチルトを上下させてください。
3. 好みのトリム／チルト位置で、マニュアルレリーズバルブを右に回し、完全に締め付けてください。

アドバイス

トリム／チルト角は、マニュアルレリーズバルブが完全に締め付けられた時点の位置に固定されます。

チルトピン

〈DF40AQH, DF50AQH, DF60AQH〉



チルトピンの差し込み位置を変えることにより、船外機のトリムを完全に下げたときのトリム角を調節します。

エンジンカバーフックレバー

・エンジンカバーを取り外す場合、このレバーを操作します。

・エンジンカバーを取り外す場合は、後側にあるフックレバーを、図に示す矢印の方向に引いてから回し、カバーのロックを解除した後、カバーを持ち上げてください。

・エンジンカバーの取付けは、取外しの逆の手順で行い、取付け後、カバーがフックレバーで確実に固定されていることを確認してください。



ステアリングテンション調整ボルト

〈ティラーハンドル（DF60ATH, DF60AVTH）仕様〉

ステアリングの動きの重さを調整するボルトです。操船者の好みに合わせて調整してください。

ステアリングの重さは

・調整ボルトを右に回すと重くなり、

・左に回すと軽くなります。



⚠ 注　意

ステアリング操作が重すぎると、操船に支障をきたし事故につながるおそれがあります。
調整ボルトを締め付けすぎないでください。

燃料タンク

⚠ 警　告

一般用プラスチックタンクを燃料タンクとして使用すると、強度・材質の変化によりガソリンが漏れるおそれがあります。
燃料タンクは、日本小型船舶検査機構で認定されたもの、またはスズキ純正部品を使用してください。

スズキ純正の燃料タンクは、以下の部品で構成されています。

■タンク本体

■燃料タンクキャップ

タンクの燃料給油口のふたです。
給油をするときは、タンクキャップを左に回し、緩めて取り外します。
給油後は、タンクキャップを給油口に確実に締め付けてください。

■エアーベントスクリュー

燃料タンクキャップにエアーベントスクリューが取り付けられています。
スクリューを左に回し、緩めることにより、タンク内に外気が流入します。



燃料タンク



⚠ 警　告

ガソリンは、引火しやすく火災のおそれがあります。
- **燃料タンクは、タンクに燃料を入れたままで、陸上運搬をしないでください。**
- **燃料タンクを持ち運ぶ場合は、燃料の漏れを防止するため、エアーベントスクリューを締め付けてください。**

■燃料ゲージ
燃料タンク内の燃料の残量をおよそで表示します。

⚠ 警　告

保管または係船時は燃料タンクを空にしておいてください。

燃料ホース

燃料ホースには、以下の部品が組み付けられています。



燃料ホース

■スクイズポンプ
エンジンを始動するときにエンジン側の燃料系統の中に燃料を充満させるための手動ポンプです。

■ホースコネクタ
燃料タンクと船外機の間で燃料ホースをつないだり、はなしたりする部品です。



⚠ 警　告

ガソリンは、引火しやすく火災のおそれがあります。
燃料ホースを船外機と燃料タンクに接続したときは、その接続部をホースクリップで確実に締め付け、燃料漏れがないことを確認してください。

タコメーター／モニターゲージ

〈リモートコントロール（T）仕様〉

・タコメーターは、エンジンの回転数を表示します。

・モニターゲージは、エンジンの運転状態に異状があると、ランプが点灯して操船者に知らせます。



タコメーター／モニター

アドバイス

タコメーター／モニターゲージにあるランプの点灯については、「6 モニターシステム」の章（35 ページ以降）を参照してください。

6 モニターシステム

モニターシステムー (1)

〈リモートコントロール (T) 仕様〉

アドバイス

ティラーハンドル仕様のモニターシステムについては、46 ページ以降の「モニターシステムー (2)」をご覧ください。

モニターシステムは、エンジンの運転状態を監視して操船者に知らせます。
この船外機には、エンジンオーバーレブ、オイルプレッシャー、エンジンオーバーヒート、バッテリー電圧の警告機能とダイアグノーシス機能があります。
警告、ダイアグノーシス機能による制御が作動するとモニターの警告（赤）ランプが点灯、またはブザーが鳴り操船者に知らせます。
次に、それぞれの機能の制御が作動したときの状態と、その解除方法を説明します。



タコメーター／モニター

⚠ 警 告

警告の表示が出た場合、その原因の特定と解除をするためにエンジンを停止するときは、思いがけない事故を防ぐため、天候や水面の状況が安全であることを確認し、その後に行ってください。

注 記

警告の表示が出ている状態で継続運転をすると、エンジンに重大な損傷を与えるおそれがあります。
航走中に警告の表示が出て、赤い警告ランプが点灯したときは、すみやかにエンジンを停止し、その原因の特定と解除のための処置をしてください。
表示の原因の特定とその処置ができないときは、スズキ取扱店にご相談してください。

アドバイス

モニターシステムの警告表示機能にたよることなく、船外機を使用する前にオーナー・船長または操船者は、必ず日常（航走前）の点検を行ってください。

■ランプチェック／総運転時間表示

エンジンキーを“OFF”から“ON”にしたとき、約２秒間、次の警告ランプが点灯し、同時にブザーが鳴ります。



・オーバーヒート警告ランプ
・オーバーレブ警告ランプ
・エンジン警告ランプ
・オイル警告ランプ

アドバイス

警告ランプが正常に点灯しないとき、またはブザーが正常に鳴らないときは、スズキ取扱店で点検を受けてください。

次の３秒間でタコメーター／モニターは、エンジンの総運転時間を、REV LIMIT ランプの点滅とタコメーターの針の動きによって示します。

タコメーター／モニターは、“ランプチェック／総運転時間表示”の後、全てのランプが消えて針が０ r/min を指します（通常のモニター表示の状態に戻ります）。

アドバイス

タコメーター／モニターの表示による“総運転時間”の見かたは、「運転時間表示」(43 ページ)を参照してください。

オーバーレブ警告（T 仕様）



オーバーレブ警告の制御は、次の場合に作動します。

・エンジンが次に示す回転以上に過回転した場合。

DF40A	6200 r/min
DF50A/60A/60AV	6400 r/min

オーバーレブ警告の制御が作動すると、モニターの「REV LIMIT」（赤）ランプが点灯し、エンジン回転が規制され約 3000 回転付近まで自動的に下がります。

オーバーレブ警告の制御を解除するには、リモコンレバーをニュートラル（中立）の位置に戻し、エンジンを少なくとも 1 秒間アイドリング回転で回してください。

アドバイス

オーバーレブ警告の制御は、不適切なプロペラの使用、航走時にトリム角を大きくし過ぎた場合などが原因で作動します。
警告の制御が作動した原因が特定できない場合は、スズキ取扱店にご相談してください。

オイルプレッシャー警告（T 仕様）

オイルプレッシャー警告の制御は、運転中にエンジンの内部を潤滑するエンジンオイルの圧力が低下すると作動して操船者に知らせます。



アドバイス

エンジンオイルの補給の必要性をオイルプレッシャー警告の表示機能にたよらないでください。
エンジンオイルの量は、出航前に目視で確認してください。

オイルプレッシャー警告の制御が作動すると次のようになります。

- モニターのオイル警告ランプ“OIL”が点灯します。
- 警告ブザーが鳴ります。
- 航走スピード（エンジン回転）が 1000 回転以上のときはオーバーレブ警告の制御も作動し、「REV LIMIT」ランプが点灯し、エンジン回転が自動的に 1000 回転付近に規制されます。
- この警告システムの制御が作動し始めてから 3 分間経過すると、エンジンは自動的に止まります。

アドバイス

警告システムの制御によりエンジンが自動的に止まった場合、エンジンは再始動を試みれば始動することができます。しかし警告システムの制御は、制御が作動した原因が取り除かれるまで繰り返されます。

注　記

オイル警告ランプ（OIL）が点灯したままでエンジンの運転を続けるとエンジンが損傷するおそれがあります。警告ランプが点灯したときは、すみやかにエンジンを停止してください。

⚠ 警　告

エンジンカバーなしで運転すると、手、髪や衣服などが回転体にふれ、ケガをするおそれがあります。
運転中は、エンジンカバーを取り外さないでください。

オイル警告ランプが点灯したときは
・天候や水面の状況が安全であることを確認してから
・すみやかにエンジンを停止し
・エンジンオイルの量を点検してください。

エンジンオイルの量が規定のレベルより低い場合は、
・エンジンオイルを補給してください。

エンジンオイルが適正なレベルにある場合は、
・スズキ取扱店にご相談してください。

オーバーヒート警告（T 仕様）



オーバーヒート警告の制御は、運転中にエンジンの冷却が不十分になり、エンジンの温度が正常より熱くなると（オーバーヒートすると）、作動します。

オーバーヒート警告の制御が作動すると次のようになります。

- モニターのオーバーヒート警告ランプ（ ）が点灯します。
- 警告ブザーが鳴ります。
- 航走スピード（エンジン回転）が 3000 回転以上のときは、オーバーレブ警告の制御も作動し、「REV LIMIT」ランプが点灯し、エンジン回転が 3000 回転付近に規制されます。
- この警告システムの制御が作動し始めてから 3 分間経過すると、エンジンは自動的に止まります。

アドバイス

警告システムの制御によりエンジンが自動的に止まった場合、エンジンは再始動を試みれば始動することができます。しかし警告システムの制御は、制御が作動した原因が取り除かれるまで繰り返されます。

オーバーヒート警告の制御を解除するには、次の要領で冷却系統の点検をしてください。

1. すみやかにリモコンレバーをニュートラル（中立）位置にしてください。
2. 検水口からの排水を確認してください。
3. もし排水がなければ天候や水面の状況が安全であることを確認した後、エンジンを停止させてください。
4. ギヤケースにある吸水口がビニールや海藻などで覆われていないかを点検し、取り除いてください。
5. エンジンを再始動し、検水口からの排水と警告ランプの消灯を確認してください。

点検の結果、依然として検水口から冷却水の排水がなく、警告ランプが消えないときは、冷却系統の点検をスズキ取扱店に依頼してください。

バッテリー電圧警告（T 仕様）



この警告は、船外機の異状を示すものではありません。この警告はバッテリーの電圧が、船外機の性能を十分に発揮させるために必要となる電圧より低くなったときに表示されます。

バッテリー電圧警告が表示されると次のようになります。

・エンジン警告ランプ（CHECK ENGINE）が点灯します。

・警告ブザーが鳴ります。

バッテリー電圧警告の表示を解除するためには、

【エンジン運転中に表示が出た場合】

・消費電力の多いアクセサリー（漁探等）の使用を中止します。

・すみやかにバッテリーの保守・点検を行います。

アドバイス

バッテリー電圧警告がたびたび表示されるときは、スズキ取扱店にご相談してください。

【エンジンスイッチが“ON”でエンジン停止時に表示が出た場合】

・バッテリーの劣化、バッテリーケーブルの接続不良等が原因として考えられますので、これらの電源に関係する箇所を点検し、問題を取り除いてください。

ダイアグノーシス（T 仕様）

ダイアグノーシスは、エンジンの電子制御システムに異状があると、その異状箇所を、次のように表示して操船者に知らせます。

・エンジン警告ランプ（CHECK ENGINE）が点滅します。

・警告ブザーが鳴ります。

・航走スピード（エンジン性能）が低下します。



アドバイス

・エンジン警告ランプ（CHECK ENGINE）が点滅したときは、すみやかにスズキ取扱店で点検を受けてください。

・エンジン警告ランプ（CHECK ENGINE）は、エンジンキーを「OFF」から「ON」にしたとき、約２秒間点灯し、その後消灯するのが正常です。

・ダイアグノーシス表示による警告ブザーの吹鳴は、運転中にエンジンキーを押し込むと鳴らなくなります。

・警告ランプの点滅のしかたは、異状箇所により異なります。

・警告ブザーは、エンジン運転中とエンジンスイッチが「ON」の位置で停止中とでは、鳴り方が異なります。

運転時間表示（T 仕様）



この船外機には、運転時間表示の機能があります。

■総運転時間

「総運転時間」は、エンジンキーを“OFF”から“ON”にしてから２秒後の次の３秒間で、タコメーターの針の指示位置とモニターゲージの「REV LIMIT」ランプの点滅のしかたを見て確認してください。
下表は、「総運転時間」と「タコメーターの針の指示位置」・「(REV LIMIT) ランプの点滅」の関係を示したもので、総運転時間を確認するときに利用してください。

総運転時間	タコメーター／モニター	
	タコメーターの針①の指示位置	REV LIMIT ランプ ②
0 ～ (49 時間)	－	点滅しません。
50 時間	500 r/min	
60 時間	600 r/min	
⋮	⋮	
100 時間	1000 r/min	
⋮	⋮	
540 時間	5400 r/min	
550 時間	500 r/min	1 回点滅
560 時間	600 r/min	
600 時間	1000 r/min	
⋮	⋮	
1040 時間	5400 r/min	
1050 時間	500 r/min	2 回点滅
1060 時間	600 r/min	
1100 時間	1000 r/min	
⋮	⋮	
1540 時間	5400 r/min	
1550 時間	500 r/min	3 回点滅
⋮		
2030 時間	5300 r/min	
2040 時間以上	5400 r/min	

＊「REV-LIMIT」ランプの 1 回の点滅は、500 時間を示します。

■ 100 時間運転表示
（エンジンオイル交換時期お知らせ機能）

アドバイス

・「100 時間運転表示」は、操船者にエンジンオイル交換を促すための機能です。
・エンジンオイルは、日常点検を必ずおこない、汚れ、劣化、変色が著しい場合は、早めに交換をしてください。

・表示機能の作動

エンジン運転時間が 100 時間に到達する毎に、「100 時間運転表示」機能の働きにより、次の表示がされ、操船者に知らせます。
・OIL（🛢）ランプが点滅します。
・警告ブザーが鳴ります。

アドバイス

・新機を使用し始めてから、運転時間が 20 時間に到達した時に、この表示機能が特別に働き、オイル（🛢）ランプが点滅し、ブザーが鳴ります。
・ブザーはエンジンキーが“ON”の位置で、エンジンが止まっている場合にのみ鳴ります。



・表示のキャンセル

この表示のキャンセルは、次の操作をすることにより行ってください。
(1)エンジンを一度止め、エンジンキーを“ON”の位置にしてください。
(2)ロックプレートを、エマージェンシースイッチから抜き、次に差し込んでください。
このロックプレートの「抜いて・差し込む」操作を 10 秒以内に 3 回行ってください。（10 秒以内に 3 回、エマージェンシースイッチを“ON”“OFF”させる。）



アドバイス

・キャンセル作業が正常に終了した場合は、ブザーが短く１回鳴ります。
・100 時間運転表示のキャンセルが確実に行われないと、オイル（ ）ランプの点滅とブザーの吹鳴が継続します。
・キャンセルが確実にできなかった場合は、キャンセルの作業をやり直してください。

アドバイス

・運転時間は、キャンセル作業をすると、0（ゼロ）にリセットされ、新たに次の 100 時間に向けてカウントを開始します。
・エンジンオイルを交換するときは、運転時間を 0（ゼロ）にリセットしてください。

(3)エンジンキーを“OFF”にしてください。ロックプレートをエマージェンシースイッチの元の位置に差し込んでください。

エンジンストールお知らせ機能

エンジン運転中にエンジンが止まると、それを操船者に知らせる機能です。
エンジン運転中に何らかの理由でエンジンが止まった場合、ブザーが３回鳴ります。

モニターシステムー (2)

〈ティラーハンドル (TH/QH) 仕様〉

モニターシステムは、エンジンの運転状態を監視して操船者に知らせます。
この船外機には、エンジンオーバーレブ、オイルプレッシャー、エンジンオーバーヒート、バッテリー電圧の警告機能とダイアグノーシス機能があります。
警告、ダイアグノーシス機能による制御が作動するとインジケーターの警告（赤）ランプが点灯、またはブザーが鳴り操船者に知らせます。
次にそれぞれの機能の制御が作動したときの状態と、その解除方法を説明します。



タコメーター／インジケーター

⚠ 警　告

警告の表示が出た場合、その原因の特定と解除をするためにエンジンを停止するときは、思いがけない事故を防ぐため、天候や水面の状況が安全であることを確認し、その後に行ってください。

注　記

警告の表示が出ている状態で継続運転をすると、エンジンに重大な損傷を与えるおそれがあります。
航走中に警告の表示が出て、赤い警告ランプが点灯したときは、すみやかにエンジンを停止し、その原因の特定と解除のための処置をしてください。
表示の原因の特定とその処置ができないときは、スズキ取扱店にご相談してください。

アドバイス

モニターシステムの警告表示機能にたよることなく、船外機を使用する前にオーナー・船長または操船者は、必ず日常（航走前）の点検を行ってください。

■ランプチェック

エンジンキーを“OFF”から“ON”にしたとき、約２秒間、次の警告ランプが点灯し、同時にブザーが鳴ります。

・オーバーヒート警告ランプ
・エンジン警告ランプ
・オイル警告ランプ



アドバイス

警告ランプが正常に点灯しないとき、またはブザーが正常に鳴らないときは、スズキ取扱店で点検を受けてください。

オーバーレブ警告（TH/QH 仕様）

オーバーレブ警告の制御は、エンジンが規定回転数（DF40A: 6200 r/min, DF50A/60A/60AV: 6400 r/min）以上に過回転した場合に作動します。

オーバーレブ警告の制御が作動すると、エンジン回転が規制され約 3000 回転付近まで自動的に下がります。

オーバーレブ警告の制御を解除するには、スロットルコントロールグリップを最低速（トローリング回転）まで戻し、この回転で少なくとも１秒間運転してください。

アドバイス

・オーバーレブ警告の制御は、不適切なプロペラの使用、航走時にトリム角を大きくし過ぎた場合などが原因で作動します。
・オーバーレブ警告の制御がたびたび作動するときは、スズキ取扱店にご相談してください。

オイルプレッシャー警告（TH/QH 仕様）



オイルプレッシャー警告の制御は、運転中にエンジンの内部を潤滑するエンジンオイルの圧力が低下すると作動して操船者に知らせます。

アドバイス

エンジンオイルの補給の必要性をオイルプレッシャー警告の表示機能にたよらないでください。
エンジンオイルの量は、出航前に目視で確認してください。

オイルプレッシャー警告の制御が作動すると次のようになります。

- インジケーターのオイル警告ランプ“OIL”が点灯します。
- 警告ブザーが鳴ります。
- 航走スピード（エンジン回転）が 1000 回転以上のときはオーバーレブ警告の制御も作動し、エンジン回転が自動的に 1000 回転付近に規制されます。
- この警告システムの制御が作動し始めてから 3 分間経過すると、エンジンは自動的に止まります。

アドバイス

警告システムの制御によりエンジンが自動的に止まった場合、エンジンは再始動を試みれば始動することができます。しかし警告システムの制御は、制御が作動した原因が取り除かれるまで繰り返されます。

注　記

オイル警告ランプ（OIL）が点灯したままでエンジンの運転を続けないでください。エンジンが損傷するおそれがあります。
警告ランプが点灯したときは、すみやかにエンジンを停止してください。

⚠ 警　告

運転中は、エンジンカバーを取り外さないでください。
エンジンカバーなしで運転すると、手、髪や衣服などが回転体にふれ、ケガをするおそれがあります。

オイル警告ランプが点灯したときは
・天候や水面の状況が安全であることを確認してから
・すみやかにエンジンを停止し
・エンジンオイルの量を点検してください。

エンジンオイルの量が規定のレベルより低い場合は、
・エンジンオイルを補給してください。

エンジンオイルが適正なレベルにある場合は、
・スズキ取扱店にご相談してください。

オーバーヒート警告（TH/QH 仕様）



オーバーヒート警告の制御は、運転中にエンジンの冷却が不十分になり、エンジンの温度が正常より熱くなると（オーバーヒートすると）、作動します。

オーバーヒート警告の制御が作動すると次のようになります。

- インジケーターのオーバーヒート警告ランプ（ ）が点灯します。
- 警告ブザーが鳴ります。
- 航走スピード（エンジン回転）が 3000 回転以上のときは、オーバーレブ警告の制御も作動し、エンジン回転が 3000 回転付近に規制されます。
- この警告システムの制御が作動し始めてから 3 分間経過すると、エンジンは自動的に止まります。

アドバイス

警告システムの制御によりエンジンが自動的に止まった場合、エンジンは再始動を試みれば始動することができます。しかし警告システムの制御は、制御が作動した原因が取り除かれるまで繰り返されます。

オーバーヒート警告の制御を解除するには、次の要領で冷却系統の点検をしてください。

1. すみやかにシフトレバーをニュートラル（中立）位置にしてください。
2. 検水口からの排水を確認してください。
3. もし排水がなければ天候や水面の状況が安全であることを確認した後、エンジンを停止させてください。
4. ギヤケースにある吸水口がビニールや海藻などで覆われていないかを点検し、取り除いてください。
5. エンジンを再始動し、検水口からの排水と警告ランプの消灯を確認してください。

点検の結果、依然として検水口から冷却水の排水がなく、警告ランプが消えないときは、冷却系統の点検をスズキ取扱店に依頼してください。

バッテリー電圧警告（TH/QH 仕様）



この警告は、船外機の異状を示すものではありません。この警告はバッテリーの電圧が、船外機の性能を十分に発揮させるために必要となる電圧より低くなったときに表示されます。

バッテリー電圧警告が表示されると次のようになります。

・エンジン警告ランプ（CHECK ENGINE）が点灯します。

・警告ブザーが鳴ります。

バッテリー電圧警告の表示を解除するためには、

【エンジン運転中に表示が出た場合】

・消費電力の多いアクセサリー（漁探等）の使用を中止します。

・すみやかにバッテリーの保守・点検を行います。

アドバイス

バッテリー電圧警告がたびたび表示されるときは、スズキ取扱店にご相談してください。

【エンジンスイッチが“ON”でエンジン停止時に表示が出た場合】

・バッテリーの劣化、バッテリーケーブルの接続不良等が原因として考えられますので、これらの電源に関係する箇所を点検し、問題を取り除いてください。

ダイアグノーシス（TH/QH 仕様）

ダイアグノーシスは、エンジンの電子制御システムに異状があると、その異状箇所を、次のように表示して操船者に知らせます。

・エンジン警告ランプ（CHECK ENGINE）が点滅します。

・警告ブザーが鳴ります。

・航走スピード（エンジン性能）が低下します。



アドバイス

・エンジン警告ランプ（CHECK ENGINE）が点滅したときは、すみやかにスズキ取扱店で点検を受けてください。

・エンジン警告ランプ（CHECK ENGINE）は、エンジンキーを「OFF」から「ON」にしたとき、約２秒間点灯し、その後消灯するのが正常です。

・警告ランプの点滅のしかたは、異状箇所により異なります。

・警告ブザーは、エンジン運転中とエンジンスイッチが「ON」の位置で停止中とでは、鳴り方が異なります。

運転時間表示（TH/QH 仕様）

■ 100 時間運転表示
（エンジンオイル交換時期お知らせ機能）

アドバイス

・「100 時間運転表示」は、操船者にエンジンオイル交換を促すための機能です。
・エンジンオイルは、日常点検を必ずおこない、汚れ、劣化、変色が著しい場合は、早めに交換をしてください。

・表示機能の作動

エンジン運転時間が 100 時間に到達する毎に、「100 時間運転表示」機能の働きにより、次の表示がされ、操船者に知らせます。
・OIL（🛢）ランプが点滅します。
・警告ブザーが鳴ります。

アドバイス

・新機を使用し始めてから、運転時間が 20 時間に到達した時に、この表示機能が特別に働き、オイル（🛢）ランプが点滅し、ブザーが鳴ります。
・ブザーはエンジンキーが“ON”の位置で、エンジンが止まっている場合にのみ鳴ります。

・表示のキャンセル

この表示のキャンセルは、次の操作をすることにより行ってください。
(1)エンジンを一度止め、エンジンキーを“ON”の位置にしてください。
(2)ロックプレートを、エマージェンシースイッチから抜き、次に差し込んでください。
このロックプレートの「抜いて・差し込む」操作を 10 秒以内に 3 回行ってください。（10 秒以内に 3 回、エマージェンシースイッチを“ON”“OFF”させる。）





アドバイス

・キャンセル作業が正常に終了した場合は、ブザーが短く 1 回鳴ります。
・100 時間運転表示のキャンセルが確実に行われないと、オイル（ ）ランプの点滅とブザーの吹鳴が継続します。
・キャンセルが確実にできなかった場合は、キャンセルの作業をやり直してください。

アドバイス

・運転時間は、キャンセル作業をすると、0（ゼロ）にリセットされ、新たに次の 100 時間に向けてカウントを開始します。
・エンジンオイルを交換するときは、運転時間を 0（ゼロ）にリセットしてください。

(3)エンジンキーを“OFF”にしてください。ロックプレートをエマージェンシースイッチの元の位置に差し込んでください。

エンジンストールお知らせ機能

エンジン運転中にエンジンが止まると、それを操船者に知らせる機能です。
エンジン運転中に何らかの理由でエンジンが止まった場合、ブザーが 3 回鳴ります。

7 船外機の取付け

船外機の取付け

⚠ 警　告

・ボートのオーバーパワーは、操縦が不安定になり転覆等のおそれがあります。
指定最大出力を超えるエンジンの搭載は、しないでください。
・船外機や装備品等のボートへの適切でない取付けは、操船不能や船外機・ボートに損傷を招き、その結果、人身事故に至るおそれがあります。
・船外機、リモートコントロール装置、メーターの取付けは、スズキ取扱店に依頼してください。

船外機および装備品の不適当な取付けは、エンジン性能を充分に発揮させることができません。

船外機の持つ性能を完全に引き出すために、船外機は、ボートに正しく取り付けなければなりません。

船外機、リモートコントロール装置、メーター、その他の艤装品などを正しくボートに取り付けるためには、適切な工具、設備と確かな技術および経験が必要です。
船外機、コントロール装置などの取付けは、スズキ取扱店に依頼してください。

⚠ 注　意

船外機の取付けが不完全だと、航行中、船外機を水中に落とすおそれがあります。
船外機取付ボルトは確実に締め付け、定期的に緩みがないか点検してください。



船外機は、ボートに４本のボルトとナットで取り付けられています。
出航前にボルト、ナットの締付けに緩みがないかを必ず点検してください。

8 バッテリー

推奨バッテリー

バッテリーは、以下の容量のものを使用することを推奨します。

推奨バッテリー：12V　80 Ah／
(20 時間率容量)以上

⚠ 注　意

**バッテリーには、バッテリー使用上の警告ラベルが貼られています。
使用前に警告ラベルをよく読んでください。**

バッテリーの取付け

⚠ 警　告

・バッテリーは、引火性のガスを発生し、引火爆発のおそれがあります。バッテリー付近では、火気を絶対に使用しないでください。
・バッテリーの火花がガソリンに引火すると、爆発のおそれがあります。バッテリー付近には、ガソリンの入った容器を置かないでください。

バッテリーは、水しぶき等がかからない場所に収納し、航走中に倒れたりしないようにバッテリーバンド等で艇体に確実に固定してください。

アドバイス

エンジンを 2 機掛けした場合は、必ずエンジン 1 機につき 1 個のバッテリーを使用してください。

バッテリーケーブルの接続

注　記

・バッテリーケーブルのバッテリーへの接続手順、接続極を間違えると、電装部品の損傷を招きます。
ケーブルはバッテリーに正しく接続してください。
・バッテリーにバッテリーケーブルを接続したり取り外したりするときは、エンジンスイッチ（キー）を“OFF”「切」にしてから行ってください。
・エンジン運転中にバッテリーケーブルをバッテリーから取り外さないでください。
電装部品が損傷することがあります。



バッテリーケーブルのバッテリーへの接続は、次の手順で行ってください。

1. エンジンスイッチ（キー）を“OFF”「切」にしてください。
2. プラス（赤）バッテリーケーブルを最初にバッテリーのプラス（＋）端子に接続してください。
3. 次にマイナス（黒）バッテリーケーブルをバッテリーのマイナス（－）端子に接続してください。



アドバイス

バッテリーケーブルのバッテリー端子への締付けに緩みがあると、エンジン制御システムの作動不良を招きます。
・バッテリー端子は、ボルトで締め付けるタイプを用い
・バッテリーケーブル端子は、バッテリー端子にナットで確実に締め付け
・定期的に締め付けに緩みがないことを確認してください。



バッテリーケーブルの取外し

バッテリーケーブルのバッテリーからの取外しは、エンジンスイッチ（キー）を“OFF”「切」にしてから、接続の逆の手順で行ってください。

9 燃料給油

⚠ 警 告

気化したガソリンは、引火爆発のおそれがあります。
ガソリンのある付近では、火気を絶対に使用しないでください。

⚠ 警 告

ガソリンは、引火しやすく火災のおそれがあります。
燃料タンク等への給油時には、
・エンジンを停止してください。
・風通しの良い所で行ってください。
・燃料をこぼさないでください。
・ポータブル燃料タンクへの給油は、タンクを船外におろして行ってください。
・燃料タンクには、満タンに給油しないでください。
・満タンにすると温度上昇時に膨張し、燃料があふれでるおそれがあります。

燃料タンクへの給油



1. 燃料タンクキャップを左に回して取り外してください。
2. 給油口から無鉛レギュラーガソリンを給油してください。

燃料タンク容量	「20 仕様諸元」の章、(141 ページ) を参照してください。

3. 給油し終わったら燃料タンクキャップを右にまわしてタンクの給油口に確実に締め付けてください。

10 日常点検

日常点検（出航前の点検 ）は、船外機を使用する前に行う点検です。

⚠ 警 告

オーナー（船長）は乗船者の安全を確保するため、船外機を使用する前に日常点検を行ってください。
点検の結果、異状が認められた場合は、ご自身またはスズキ取扱店で確実に整備し、不備がないことを確認してからお使いください。

次に示す各項目を入念に点検してください。
点検の結果、異状をみつけたら、その部分は必ず確実に整備し、不備がないことを確認してからお使いください。

燃料／燃料系統

・航行計画に対し、燃料タンクに燃料が充分に入っているかを点検してください。
・燃料タンク／ホース等の燃料系統から燃料漏れをしている所がないかを点検してください。
・燃料ホースの接続に緩みがなく、漏れを発生している箇所がないことを確認してください。

取付け状態

・船外機の取付ボルトに緩みがなく、確実に締め付けられているかを点検してください。

エンジンオイル

・**エンジンオイルの量が**、オイルレベルゲージに示された範囲内にあるかを点検してください。
下限に近い場合は、上限まで補給してください。

・**エンジンオイルの**汚れを点検してください。
汚れや変色が著しい場合は、エンジンオイルを交換してください。

エンジンオイル量／汚れの点検：
「16 簡単な点検・整備」の章、エンジンオイルの項（108 ページ）を参照してください。

プロペラ

・プロペラに曲がり、欠け、損傷がないかを点検してください。
・プロペラナットのコッタピンが正しく取り付けられており、損傷がないことを確認してください。

リモートコントロール／操縦装置

・シフト、スロットル、ステアリングの各操作が確実にできることを確認してください。

バッテリー

・バッテリー液の量は適正か、バッテリーターミナル部分は確実に締め付けられているかを点検してください。

アドバイス

本機の性能を十分に発揮させるためには、良好な状態のバッテリー電源が必要です。
バッテリーは、スターターモーターが勢いよく回り、常にエンジンが始動できるように保守をしておいてください。

スイッチ

・全てのスイッチが確実に機能し、電気系統の装置が作動することを確認してください。
・パワートリム／チルトが確実に作動することを確認してください。
・エマージェンシーストップスイッチが正しく機能することを確認してください。

常備品

・サービス工具、スペアパーツなどの常備品が船内にあることを確認してください。
（付属工具、プロペラの交換ができる工具、予備プロペラ、予備スパークプラグ、予備燃料など。）

ボルト／ナット

・各部を締め付けているボルト／ナットに緩みがないかを点検してください。

エンジン

・エンジンが速やかに始動し、円滑に回転するかを点検してください。
・運転中にエンジンから異音の発生がないか、冷却水が排出されているかを点検してください。

11 ならし運転

新しい船外機は、エンジンを高回転（高負荷）で使用する前、次に示す時間をかけてならし運転を行う必要があります。
ならし運転を正しく行うことにより新品の各摺動部品に良好なあたりがつきます。
これをすることにより、船外機が持ち前の性能を充分に発揮し、船外機の寿命も延ばすことができます。

ならし運転時間；　10 時間

ならし運転は、次に説明する要領で行ってください。

注　記
ならし運転を正しく行わないとエンジンに早期の損傷を招くおそれがあります。

■暖機運転
暖機運転を５分以上の時間をかけて、必ず行ってください。

■スロットル開度（エンジン回転数）

1. 最初の２時間
   ①､クラッチを入れ、15 分間は最低速で運転してください。
   ②､徐々に加速させ､スロットル開度を 1/2 程度まで上げ、1/2 開度以下の範囲で運転してください。

アドバイス
ボートを滑走させるためには推奨スロットル開度を超えてもかまいませんが、滑走をしたら速やかに推奨スロットル開度にもどしてください。

2. 次の１時間
   徐々に加速させ、スロットル開度を 3/4 程度まで上げ、この開度以下で運転してください。
   スロットルを全開にして航走しないでください。

3. 最後の７時間
   好みのスピードで航走し、５分間を超えない範囲で時々スロットルを全開にしてください。

アドバイス

・ならし運転期間の最後の７時間においては、スロットルを全開にして航走してもかまいませんが、連続して５分間以上は全開を持続させないでください。
・指示されたスロットル開度の範囲内でエンジン回転を変えながら航走することが船外機にとって良いならし運転の方法です。
・ならし運転の期間中は、過大な負荷をかけることを避け、推奨開度以下でご使用ください。

12 運転・操作

エンジン始動

⚠ 警　告

・排気ガスは、一酸化炭素を含んでおり、中毒をひきおこすおそれがあります。
ボートハウスなど閉め切った所では、エンジンをかけたままにしないでください。
・エンジンカバーなしで運転すると、フライホイール等に触れるなど、けがをするおそれがあります。
エンジンカバーを取り外したまま運転しないでください。

■エンジン始動要領

⚠ 警　告

遊泳者がボート、船外機のプロペラに接触すると、重大な傷害につながるおそれがあります。
エンジンを始動する前に、ボートの周辺に障害物等がなく、また、遊泳者等がいないことを確かめてください。

注　記

この船外機は水冷式のため、冷却水がないとエンジンオーバーヒートを招きます。また、ウォーターポンプが損傷します。
陸上で冷却水がない状態で運転しないでください。

1. 船外機のギヤケース部（アンチキャビテーションプレート）を完全に水中に入れてください。
2. 燃料タンクに燃料が充分にあることを確認してください。
3. 燃料ホースが燃料タンクと船外機に確実に接続されていることを確認してください。



アドバイス

燃料ホースは、折れ曲がりがないように適切に取り回してください。



4. 燃料タンクに手動のエアーベントがあれば､エアーベントスクリューを回して緩め、エアーベントを開放してください。



5. **ティラーハンドル（QH）仕様**
   ・レリーズレバーを“固定”（LOCK）の位置にしてください。



6. **リモートコントロール（T）仕様**
・リモコンレバーをニュートラル（中立）位置にしてください。

ティラーハンドル（TH/QH）仕様
・シフトレバーをニュートラル（中立）位置にしてください。



アドバイス

リモコンレバー（T 仕様）、またはシフトレバー（TH/QH 仕様）がニュートラル（中立）位置でないと、始動安全装置が働き、始動できません。
（スターターモーターが回りません。）



7. スクイズポンプを握ったり、離したりして、ポンプが固くなるまで、この動作をくり返してください。



アドバイス

新機を最初に使用する場合、長期間使用しないでその後使用されるときは、次の手順に従ってください。
①、スクイズポンプを握ったり、離したりして、ポンプが固くなるまでくり返してください。
②、エマージェンシーストップスイッチにロックプレートを差し込みます。
③、エンジンキーを“OFF”から“ON”にしてください。
④、約３秒後にエンジンキーを“OFF”にしてください。
⑤、手順 ①、②、③、④ を４－５回くり返し、燃料を燃料系統に充満させてください。



8. エマージェンシーストップスイッチにロックプレートを差し込み、エンジンストップスイッチコードの一端を操船者の身体の一部（手、足、衣服等）に付けてください。



⚠ 警　告

エンジンストップスイッチコードを付けずに落水した場合、エンジンが停止せず暴走するおそれがあります。
運転中は、エンジンストップスイッチコードを身体の一部に必ず付けてください。



9. **リモートコントロール（T）仕様**
【サイドマウントタイプ】
・ウォームアップレバーを“全閉”の位置にしてください。

ティラーハンドル（TH/QH）仕様
・スロットルコントロールグリップを、スロットル全閉の位置にしてください。



10. エンジンキーを“ON”の位置にしてください。



リモートコントロール（T）仕様

・モニターのランプをチェックし、総運転時間を確認してください。

「6 モニターシステム」の章、ランプチェック／総運転時間表示の項（36ページ）を参照してください。

ティラーハンドル（TH/QH）仕様

・インジケーターのランプをチェックしてください。

アドバイス

「6 モニターシステム」の章、ランプチェックの項（47 ページ）を参照してください。

11. 異状がなければ、エンジンを始動するために、エンジンキーを“ON”の位置から“START”の位置に回してください。
スターターモーターは、エンジンキーを“START”位置にし、その位置でキーから手を離すと、エンジンが始動する迄 4 秒間連続して回ります。

アドバイス

エマージェンシーストップスイッチにロックプレートを取付けていないと、キーを“START”位置に回してもスターターモーターは回りません。

アドバイス

スターターモーターの連続運転可能時間は、5 秒に設定されています。この時間を超えるとスターターモーターは自動的に止まります。
モーターが自動的に止まったら、モーターを冷やすために、10 秒間待ち、その後再度エンジンキーを操作してください。

12. エンジンが始動したら
・検水口からの排水を確認してください。(70 ページ参照)
・オイル警告ランプが消えていることを確認してください。
・暖機運転を数分間行ってください。

アドバイス

クラッチがニュートラル時のエンジン回転について：
・スロットルを開けすぎないでください。
・エンジン回転は 3000r/min を超えると、
・3000r/min 付近に自動制御され、
・回転が不安定になります。
・この回転制御を解除するには、スロットルを少なくとも 1 秒間全閉に戻してください。

■検　水

エンジン始動後、検水口から冷却水が排出されていることを確認してください。
冷却水の排出がない場合は、直ちにエンジンを停止し、スズキ特約店またはスズキ販売店にご相談してください。



注　記

冷却水の排出がない状態でエンジンを運転すると、エンジンがオーバーヒートし、その結果エンジンに重大な損傷を招きます。
冷却水の排出がない場合は、エンジンを停止し、スズキ特約店またはスズキ販売店にご相談してください。

シフト操作・スピードコントロール

〈リモートコントロール（T）仕様〉

前進・後進のシフト操作、スピードコントロールは、以下の要領で行ってください。

⚠ 警　告

遊泳者がボート、船外機のプロペラに接触すると、重大な傷害につながるおそれがあります。
シフト操作をする前に、ボートの周辺に障害物等がなく、また、遊泳者等がいないことを確かめてください。

注　記

エンジンが高回転時のシフト操作は、急加減速による同乗者の転倒やクラッチ・ギヤ等の損傷のおそれがあります。エンジンを最低回転にしてシフトしてください。

アドバイス

【サイドマウントタイプリモコン】
・リモコンレバーは、ウォームアップレバーが最下位の位置にセットされていないと、操作をすることができません。リモコンレバーを前進・後進に操作する前に、ウォームアップレバーが最下位（スロットル全閉）の位置にあることを確認してください。
【トップマウントタイプリモコン】
・トップマウントタイプのリモートコントロールボックスには、ロックアウトレバーがありません。







■前　進

前進側にシフトするときは；

【サイドマウントタイプリモコン】

リモコンレバーを握り、リモコンレバーにあるロックアウトレバーを充分に引き上げ、リモコンレバーをすみやかに前進側Ⓕ位置に倒してください。

【トップマウントタイプリモコン】

リモコンレバーをすみやかに前進側Ⓕ位置に倒してください。





■後　進

後進側にシフトするときは；

【サイドマウントタイプリモコン】

リモコンレバーを握り、リモコンレバーにあるロックアウトレバーを充分に引き上げ、リモコンレバーをすみやかに後進側Ⓡ位置に倒してください。

【トップマウントタイプリモコン】

リモコンレバーをすみやかに後進側Ⓡ位置に倒してください。





■スピードコントロール

⚠ 警　告

後進をするとき、エンジン回転を上げ過ぎるとボートが不安定になり操船に支障をきたし、事故につながるおそれがあります。
後進のスピードは、必要最低限におさえ、ゆっくりと後進するようにコントロールしてください。
エンジン回転を必要以上に上げないでください。

⚠ 注　意

急加減速は、同乗者の転倒を招くおそれがあります。
リモコンレバーは、スロットル範囲では、急激に倒したり、戻したりしないでゆっくりと操作してください。

・スピードは、前進または後進にシフトされた後、リモコンレバーをさらに倒すと増速します。
・リモコンレバーの倒しかげんでボートのスピードを調整してください。

サイドマウントタイプ



トップマウントタイプ



シフト操作・スピードコントロール
〈ティラーハンドル（TH/QH）仕様〉

⚠ 警　告

遊泳者がボート、船外機のプロペラに接触すると、重大な傷害につながるおそれがあります。
シフト操作をする前に、ボートの周辺に障害物等がなく、また、遊泳者等がいないことを確かめてください。

注　記

エンジンが高回転時のシフト操作は、急加減速による同乗者の転倒やクラッチ・ギヤ等の損傷のおそれがあります。
エンジンを最低回転にしてシフトしてください。

■前　進



前進側にシフトするときは；

1. スロットルコントロールグリップをスロットル全閉（最低速）の状態まで戻してください。
2. シフトレバーをすみやかに前進Ⓕ側へ倒してください。

■後　進



後進側へシフトするときは；

1. スロットルコントロールグリップをスロットル全閉（最低速）の状態まで戻してください。

2. レリーズレバーを“固定”(LOCK) の位置にしてください。

〈ティラーハンドル (QH) 仕様〉



3. シフトレバーをすみやかに後進 Ⓡ 側へ倒してください。



■スピードコントロール

⚠ 警 告

後進をするとき、エンジン回転を上げ過ぎるとボートが不安定になり操船に支障をきたし、事故につながるおそれがあります。
後進のスピードは、必要最低限におさえ、ゆっくりと後進するようにコントロールしてください。
エンジン回転を必要以上に上げないでください。



⚠ 注 意

急加減速は、同乗者の転倒を招くおそれがあります。
スロットルコントロールグリップは、急激に回したりしないで、ゆっくりと回してください。

・スピードは、前進または後進にシフトされた後、スロットルコントロールグリップの回しかげんにより調整してください。

エンジン停止

エンジンを停止させる場合は、次の要領で行ってください。

アドバイス

緊急にエンジンを停止しなければならない場合は、エンジンストップスイッチコードを引っ張り、エマージェンシーストップスイッチからロックプレートを引き抜いてください。

1. **リモートコントロール（T）仕様**
   ・リモコンレバーをニュートラル（中立）の位置にしてください。

   ティラーハンドル（TH/QH）仕様
   (1)スロットルコントロールグリップをスロットル全閉（最低速）の状態まで戻してください。
   (2)シフトレバーをニュートラル（中立）の位置にしてください。
2. 2～3分間、アイドリング（無負荷最低速回転）でエンジンを運転してください。
3. エンジンキーを“OFF”の位置に回してください。
4. エンジンキーをスイッチから抜いてください。

アドバイス

船外機を使用しない場合は、エンジンキーをスイッチから抜いておいてください。

5. 燃料ホースのコネクタを燃料タンク側で外してください。
   または､燃料タンクに開閉コックがある場合は、コックを｢閉｣にしてください。









浅瀬航走

注　記
・浅瀬を航走しているときは、最低速度で、障害物に気を付けながら航走してください。 万一、障害物に接触した場合は、船外機、ボートに損傷箇所がないかを点検してください。 ・浅瀬を航走しているときは、冷却水の吸水口が水面下にあり、検水口から冷却水が排出されていることを確認しながら航走してください。 検水口から排水がないとエンジンがオーバーヒートします。



**〈リモートコントロール（T）/
ティラーハンドル（TH）仕様〉**

浅瀬を航走する場合は、PTT スイッチを操作し、通常の航走時よりトリム角を少し大きくしてください。

航走時には、冷却水の吸水口が水面下にあるか、検水口から排水があるか確かめながら、水深、障害物に気を付け、低速で航走してください。

万一、障害物に接触した場合は、船外機、ボートに損傷箇所がないか点検してください。

充分な水深のある場所に戻ったら、通常のトリム角に戻してください。

〈ティラーハンドル（QH）仕様〉

浅瀬を航走する場合は、通常の航走時よりトリム角を少し大きくしてください。

トリム角を大きくするときは、次の要領で行ってください。

1. エンジンを停止してください。
2. レリーズレバーを「解除」（RELEASE）の位置にしてください。



3. チルトアップハンドルに手を掛け、船外機を任意のトリム角になるまで引き上げます。
4. レリーズレバーを「固定」（LOCK）の位置にしてください。



航走時には、冷却水の吸水口が水面下にあるか、検水口から排水があるか確かめながら、水深、障害物に気を付け、低速で航走してください。
万一、障害物に接触した場合は、船外機、ボートに損傷箇所がないか点検してください。

注　記
浅瀬航走中にエンジン回転を上げ過ぎると、通常の航走位置までトリムが戻されたりすることがあります。 浅瀬航走は、低速で行ってください。

充分な水深のある場所に戻ったら、通常のトリム角に戻してください。
通常のトリム角に戻すときは：

1. シフトレバーをニュートラル（中立）の位置にします。

2. レリーズレバーを「解除」（RELEASE）の位置にしてください。

3. エンジンカバー後部のチルトアップハンドルを押さえ、ゆっくりと船外機のトリムを下げてください。

4. レリーズレバーを「固定」（LOCK）の位置にしてください。

チルトアップ／ダウン

〈リモートコントロール (T)/ ティラーハンドル (TH) 仕様〉

⚠ 警 告

ドライブユニットとクランプブラケットの間に挟まれるとけがをします。PTT スイッチを操作してチルト／トリムを上げたり下げたりするときは、船外機の付近に人がいないことを確認した後に行ってください。

注 記

エンジンが運転されている状態でチルトアップ／ダウンの操作をすると、エンジンがオーバーヒートし、損傷を招きます。
チルトアップ／ダウンの操作は、エンジンを停止した後に行ってください。

■チルトアップ

船外機のチルトアップを行うときは、次の手順で行ってください。



1. エンジンを停止してください。
2. PTT スイッチの“UP”側を船外機が最大チルトアップ角になるまで押し続けてください。

注 記

チルトアップは、エンジンカバーやティラーハンドルが船体、積み荷や艤装品に当たり、損傷することのないように気を付けて行ってください。





3. チルトアップロックレバーをクランプブラケット側へ引き下げてください。
4. PTT スイッチの“DN”側を押し、チルトアップロックレバーがクランプブラケットに当たるまでチルトを下げてください。



⚠ 警 告

船外機を長時間にわたりチルトアップしておく場合は、燃料漏れを防止するために、燃料ホースのコネクタを燃料タンク側で外しておいてください。
または、燃料タンクに開閉コックがある場合は、コックを「閉」にしてください。



5. 燃料タンク側で燃料ホースのコネクタを外してください。
   または、燃料タンクに開閉コックがある場合は、コックを「閉」にしてください。

■チルトダウン

船外機のチルトを通常の航走位置まで下げるときは、次の手順で行ってください。

1. PTT スイッチの“UP”側を船外機が最大チルトアップ角になるまで押し続けてください。
2. チルトアップロックレバーをクランプブラケットと反対側の方向へ押し上げてください。
3. PTT スイッチの“DN”側を要求するチルト／トリム角となるまで押してください。





チルトアップ／ダウン

〈ティラーハンドル（QH）仕様〉

注　記
・エンジンが運転されている状態でチルトアップ／ダウンの操作をすると、エンジンがオーバーヒートし、損傷を招きます。 チルトアップ／ダウンの操作は、エンジンを停止した後に行ってください。 ・船外機のチルトアップ／ダウンの操作を行うときに、ティラーハンドルを押し下げないでください。 ティラーハンドルに損傷を招くおそれがあります。 チルトアップ／ダウンの操作は、チルトアップハンドルに手をかけて行ってください。

■チルトアップ

船外機のチルトアップを行うときは、次の手順で行ってください。

1. エンジンを停止してください。
2. レリーズレバーを「解除」（RELEASE）の位置にしてください。



3. エンジンカバー後部のチルトアップハンドルに手をかけ、最大チルトアップ位置になるまで、手前に引いてください。



4. チルトアップロックレバーを、右方向（右図・図示矢印方向）に回し、下げてください。
5. チルトをチルトアップロックレバーがクランプブラケットに当たるまで下げてください。



⚠ 警　告

船外機を長時間にわたりチルトアップしておく場合は、燃料漏れを防止するために、燃料ホースのコネクタを燃料タンク側で外しておいてください。

6. 燃料タンク側で燃料ホースのコネクタを外してください。

■チルトダウン

船外機のチルトを通常の航走位置まで下げるときは、次の手順で行ってください。



1. レリーズレバーが「解除」(RELEASE)の位置になっていることを確認してください。
2. エンジンカバー後部のチルトアップハンドルに手をかけ、手前（船首側）に少し引いてください。
3. チルトアップロックレバーを左（右図・図示矢印方向)に回して引き上げてください。
4. エンジンカバー後部のチルトアップハンドルを押え、船外機のチルトをゆっくりと通常の航走状態まで下げてください。

係　留

エンジンを停止し、長時間使用しない場合、浅瀬に船を係留しておく場合等は、岩や海底に船外機の下部を打って、損傷することを防止するために、船外機をチルトアップさせてください。

チルトアップの方法は、この章の「チルトアップ／ダウン」の項（80 ページ）を参照してください。

寒冷地での使用

寒冷地で使用する場合は、ギヤケースを常に水中に入れておいてください。
陸上に上げた場合は、チルトを通常の航走位置まで下げ、まっすぐに立てた状態で、冷却水が船外機から抜けるような状態にしておいてください。

注　記
寒冷地では、エンジンの冷却水経路内に水が残っていると水が凍り、膨張し、エンジンが損傷するおそれがあります。 **・寒冷地で使用する場合は、ギヤケースを常に水中に入れておいてください。** **・陸上に上げた場合は、チルトを通常の航走位置まで下げ、まっすぐに立てた状態で、冷却水が船外機から抜けるような状態にしておいてください。**

13 調　整

プロペラ

■プロペラの選択

注　記
ボート、使用状態に合ったプロペラが船外機に取り付けられていないと、エンジン回転数が指定の全開使用回転範囲より高くなったり、低くなったりします。 このことは、エンジンに悪影響を与え、重大な損傷を招く要因となります。 プロペラは、ボートに合うように選定し、全速力で航走した時のエンジン回転が指定の全開使用回転範囲内になるようにしてください。

・船外機の持ち前の性能を完全に引き出すためには、プロペラの選択が非常に重要です。
・スロットルを全開にして全速で航走したとき、エンジン回転数が下記に示す「全開使用回転範囲」にあればボートに合ったプロペラが取付けられています。
・エンジン回転数は、船外機を取り付けたボートの種類とプロペラのサイズ、ボートの使用状態により異なります。
・エンジン回転が下記の範囲にないときは、異なったピッチのプロペラを選択し、取り付けてください。

全開使用回転範囲	DF40A	5000 － 6000 r/min
	DF50A DF60A/60AV	5300 － 6300 r/min

アドバイス

プロペラの選択は、スズキ特約店またはスズキ販売店に依頼してください。

トローリングスピード

アドバイス

トローリングスピードとは、安定して運転可能な最低速の航行スピードのことです。

トローリングスピード	750 － 850 r/min

■調　整

アドバイス

トローリングスピードの調整が必要なときは、スズキ特約店またはスズキ販売店に依頼してください。

トリムタブ

トリムタブの調整は、ボートのステアリングの左右の操作力のバランスを補正するために行います。

■調　整

⚠ 警　告

不適切なトリムタブの調整は、航走時のボートの安定性を損ない、操船に支障が生じます。
トリムタブは、適切な位置に調整してください。

ステアリングが右または左にとられる場合、これを補正するために、トリムタブを次の要領で調整してください。



1. トリムタブ締付ボルトを緩めてください。
2. 次のようにトリムタブの向きを変えてください。

   ステアリングが：
   ・右にとられる時…… トリムタブを右方向に回します。

   ・左にとられる時…… トリムタブを左方向に回します。



注　記

トリムタブの調整をした後は、ボルトでトリムタブを確実に締め付け、固定してください。

3. トリムタブ締付ボルトを確実に締め付けてください。
4. 何回かテスト走行し、手順１－３を繰り返し、トリムタブを一番良い位置にしてください。

チルトアップ上限位置の設定

〈DF60AT/TH, DF60AVT/TH 仕様〉

船外機のチルトアップの操作をしたとき、船外機がボートのモーターウエルに接触する場合は、最大チルトアップ位置の限界を設定し直さなければなりません。
設定は、以下の手順で行い、現在の位置設定を解除した後に行います。

■チルトアップ上限位置設定の解除

1. エンジンスイッチのキーを“ON”の位置にします。



2. エマージェンシーストップスイッチからロックプレートを取り外します。
3. **リモートコントロール仕様**
   リモートコントロールボックスのコントロールレバーがニュートラル位置であることを確認します。

   ティラーハンドル仕様
   シフトレバーをニュートラルにします。



4. **リモートコントロール仕様**
リモートコントロールボックスのフリースロットル機能により、スロットルバルブのみを、警告ブザーが鳴るまで開きます。



ティラーハンドル仕様
スロットルコントロールグリップを回し、警告ブザーが鳴るまでスロットルバルブを開きます。



5. PTT スイッチの“UP”側を 3 秒間押し続けます。
ブザーが短く2回鳴って設定が解除されたことを知らせます。
スロットルを全閉位置にします。





■チルト上限位置の設定

6. PTT スイッチの UP 側を押してボートに最適なフルチルトアップ位置にします。
7. エンジンスイッチのキーを“ON”の位置にします。
8. エマージェンシーストップスイッチからロックプレートを取り外します。
9. **リモートコントロール仕様**
   リモートコントロールボックスのコントロールレバーがニュートラル位置であることを確認します。

   ティラーハンドル仕様
   シフトレバーをニュートラルにします。



10. **リモートコントロール仕様**
    リモートコントロールボックスのフリースロットル機能により、スロットルバルブのみを、警告ブザーが鳴るまで開きます。

    ティラーハンドル仕様
    スロットルコントロールグリップを回し、警告ブザーが鳴るまでスロットルバルブを開きます。





11. PTT スイッチの“UP”側を 3 秒間以内に 3 回押します。
(3 秒間以内にスイッチの UP 側を 3 回 ON・OFF させる。)
ブザーが短く1回鳴って設定が完了したことを知らせます。





12. スロットルを全閉にし、エマージェンシーストップスイッチにロックプレートを取り付けます。
PTT スイッチを押してフルチルトアップ、フルトリムダウンの操作を数回行い、トリムの下限／チルトの上限が適切に設定されていることを確認します。

トリム角の調整



・ステアリングの安定性とボート・船外機の性能を完全に引き出すために、ボートの航走姿勢を最良の状態にしなければなりません。
・ボートの航走姿勢は、船外機のトリム角、航走時の諸条件（海況、積み荷の量、航走スピード等）により影響をうけます。
・ボートの航走姿勢を最良にするために、船外機のトリム角を調整する必要があります。

⚠ 警　告

不適切なトリム角は、航走時にボートが安定性を失ったり、ステアリングの操作に支障が生じ、事故につながるおそれがあります。
トリム角は、ボートの航走姿勢が最良の状態になるように調整してください。

■調　整
〈リモートコントロール（T）/ ティラーハンドル（TH）仕様〉

⚠ 警　告

・PTT スイッチの操作をまちがえたり、船外機のトリムを一度に大きく変えたりすると転覆等の事故を招くおそれがあります。
PTT スイッチは正しく操作し、スイッチの操作時間はできるだけ短時間とし、何回かに分けて少しずつトリム角を変えるようにしてください。
・チルト角の範囲で航走するとボートの姿勢が不安定になったり、操船に支障をきたし、事故を招くおそれがあります。
また、エンジンがオーバーヒートする原因になります。
チルト角の範囲での航走は、避けてください。





トリム角の調整は、PTT スイッチを操作して、次の要領で行ってください。

・ボートのバウ（船首）を上げるためには；PTT スイッチの“UP”側を押してください。

・ボートのバウ（船首）を下げるためには；PTT スイッチの“DN”側を押してください。

⚠ 警　告

不適切なトリム角度の調整は、ボートの安定性や操船に支障をきたし事故につながるおそれがあります。
トリム角の調整は、ボートの航走状態に気を付けながら行ってください。
ボートの航走姿勢や安定性、ステアリングの操作に異状を感じたときは、すみやかにスピードを落としてください。



● トリム角が小さ過ぎると：
・航走中に船首が沈み、波をかぶるようになります。
・このような時は、トリム角を大きくするように、PTTスイッチの “UP” 側を押して調整してください。



● 適正なトリム角：
・航走中、船の姿勢が水面とほぼ平行になるような状態



● トリム角が大き過ぎると：
・航走中に船首が上がり、ボートが左右にふられたりするようになります。
・このような時は、トリム角を小さくするように、PTTスイッチの “DN” 側を押して調整してください。

■調　整

〈ティラーハンドル（QH）仕様〉

トリム角の調整は、次の要領で行い、チルトピンの差し込み位置を調節してください。

1. エンジンを止めてください。
2. 船外機を最大にチルトアップし、この位置をチルトアップロックレバーで保持してください。
3. 適切なトリム角となるように、ナットを緩めて取り外し、チルトピンの位置を差し替えてください。



アドバイス

・ボートのバウ（船首）を上げるためには、チルトピンの位置を上の穴（後方の穴）に差し替えてください。
・ボートのバウ（船首）を下げるためには、チルトピンの位置を下の穴（トランサム側の穴）に差し替えてください。

4. チルトピンのナットをしっかりと締め付けてください。

注　記

左右のチルトピンは、同じ高さの穴位置にしてください。

5. 船外機のチルトを通常の航走状態まで下げてください。

⚠ 警　告

不適切なトリム角度の調整は、ボートの安定性や操船に支障をきたし事故につながるおそれがあります。
チルトピンの位置をかえてトリム角の調整をしたときは、いきなり全速力で航走しないでください。ボートの航走状態に気を付けながら徐々にスピードを上げてください。
ボートの航走姿勢や安定性、ステアリングの操作に異状を感じたときは、すみやかにスピードを落し、トリム角の調整をやり直してください。

6. ボートのテスト走行を行い、航走姿勢が最良の状態かを確認してください。

⚠ 警　告

チルトピンを取り外して船外機を運転すると、操船に支障をきたし事故につながることがあります。
チルトピンを取り外して船外機を運転しないでください。



● トリム角が小さ過ぎると：
・航走中に船首が沈み、波をかぶるようになります。
・このような時は、トリム角を大きくするように、チルトピンの位置を差し替えてください。

● 適正なトリム角：
・航走中、船の姿勢が水面とほぼ平行になるような状態

● トリム角が大き過ぎると：
・航走中に船首が上がり、ボートが左右にふられたりするようになります。
・このような時は、トリム角を小さくするように、チルトピンの位置を差し替えてください。

トロールモードの操作

（リモートコントロール（T）仕様：オプション
ティラーハンドル（TH/QH）仕様：標準）

リモートコントロール（T）仕様は、別売品のトロールモードスイッチを取付けることにより、トローリングスピードをスイッチ操作でコントロールすることができます。トロールモードシステムの詳細は、スズキ販売店にお問い合わせください。



アドバイス

【リモートコントロール（T）仕様】
トロールモード時のエンジン回転数を正しくモニターする為に、2スケール・タコメーター／モニターゲージを取り付けることを推奨します。

■システムについて：

トロールモードシステムは、トローリングスピード（最低速度）で航走中にトロールモードスイッチを操作すると作動します。このシステムを使用すると、トロールモードスイッチの操作でトローリングスピードを、約800r/minから1200r/minの範囲で希望する回転数にセットし、その回転数を保持させることができます。

■トロールモードの使い方

トロールモードにセットするために：

1. クラッチを前進、又は後進にシフトし、スロットルが全閉になっていることを確認します。
2. トロールモードスイッチの“UP”、又は“DN”をブザーが一回鳴るまで押し続けます。

リモートコントロール（T）仕様のみ：
モニターゲージのREV/TRL（または、REV）ランプが点滅してトロールモードに移行したことを知らせます。
トロールモード中は、REV/TRL（または、REV）ランプが点滅し続けます。



トロールモードスイッチ

アドバイス

リモートコントロールレバー／シフトレバーがニュートラルの時にスイッチを操作しても、トロールモードには移行しません。

トローリングスピード調整：

・スイッチの“UP”を押すと、ブザーが一回短く鳴り、エンジンスピードが 50 回転上昇します。
・スイッチの“DN”を押すと、ブザーが一回短く鳴り、エンジンスピードが 50 回転下がります。

アドバイス

・トローリングスピードが調整範囲の下限時に、スイッチの“DN”を押すと、エンジンスピードに変化はなく、ブザーが 3 回長く鳴ります。
・トローリングスピードが調整範囲の上限時に、スイッチの“UP”を押すと、エンジンスピードに変化はなく、ブザーが 3 回長く鳴ります。
・トロールモード中であってもシフト操作とスロットルコントロールを行うことができます。

トロールモードをキャンセルするために：
・クラッチをニュートラルにします。
・または、エンジン回転を 3000r/min 以上にします。
いずれの場合もトロールモードがキャンセルされる時は、ブザーが 2 回短く鳴ります。

14 取外しと運搬

取外し

船外機を艇体から取り外す場合は、スズキ特約店またはスズキ販売店に依頼してください。

運　搬

注　記
・船外機を運搬や保管する場合、プロペラ部をエンジン部より高くすると、船外機の内部に水が残っていると、その水がエンジン内部に流れ込み、エンジンが損傷するおそれがあります。 **船外機を運搬や保管する場合、プロペラ部をエンジン部よりも高くしないでください。** **・船外機を横置きにする場合は、船外機に溜まっている冷却水を完全に排出してください。** **冷却水が残っていると、それがシリンダーに流入し、エンジンが損傷するおそれがあります。**

船外機を運搬するには、次の方法があります。

■船外機を立てた状態で船外機運搬用台車に固定し、運搬する場合



⚠ 警 告

・船外機の転倒などによる思いがけない事故を防ぐため、船外機をボルトとナットでしっかりと運搬用台車に固定してください。
・運搬用台車の代わりに展示用スタンドを使用して船外機を運搬することは危険ですので絶対におやめください。

■船外機を横置きにして運搬する方法

船外機を横置きにして運搬する場合は、その前に次の処置をしてください。

・エンジンオイルを抜き取ってください。
・ベーパーセパレーターから燃料を抜き取ってください。燃料を抜き取るときは、



1) エンジンカバーを取り外します。
2) ドレンホースを図のように引き出します。
3) ベーパーセパレーターにあるドレンスクリューを緩め、燃料を容器の中へ排出します。
燃料を抜き取り後は、ドレンスクリューをしっかりと締付けてください。

アドバイス

横置きにする場合は、
・右図のようにエンジンオイルドレンプラグ側を下にしてください。
・船外機の下にクッション材（毛布、発泡スチロール等）を敷くなどして損傷しないようにして床面に置いてください。



⚠ 警　告

こぼれたガソリンや気化したガソリンは、引火爆発、火災につながるおそれがあります。
常に次のことを守ってください。
・船外機をボートから取り外すとき、運搬・保管する場合は、その前に燃料配管及びベーパーセパレーターから燃料を抜き取ってください。
・船外機に火気を近づけないでください。
・こぼれたガソリンは、すぐにふき取ってください。

トレーラーリング

船外機をボートに取り付けた状態で運搬する場合は、地面と船外機の下部が接触しないように気を付けてください。
通常の航走位置の状態で地面との間に充分な間隔が得られないときは、船外機のチルトを上げ、図のように適切な器具を用いて船外機の重量を保持してください。



注　記
船外機／ボートをトレーラーリングするとき、船外機を最大チルトアップ位置にし、その位置の保持にチルトアップロックレバーを使用しないでください。 **牽引中、悪い路面等を走行した場合に発生する振動、衝撃などによりチルトアップロックレバーのロックが外れ、船外機のチルトが下がるおそれがあります。**

15 定期点検

・船外機を最良の状態に保ち、安全に使用するために、下表のスケジュールに従って定期的に点検を行ってください。
・点検の結果、船外機に不具合や異状がみられたときは、使用せずにスズキ特約店またはスズキ販売店に点検・整備を依頼してください。

⚠ 警 告

整備作業について、あまり技術的な知識または経験がない場合は、この船外機の点検・整備の作業を行わないでください。
船外機の損傷等により負傷をするおそれがあります。
安全のため、ご自身の知識・技量の範囲で行ってください。
難しいことや自信のないことは､お買い上げいただきましたスズキ特約店またはスズキ販売店におまかせください。

定期点検スケジュール

期間 / 点検項目	最初の20時間又は1ケ月後	100時間又は6ケ月毎	200時間又は1年毎	オフシーズン（長期格納時）	記載ページ
エンジンオイル	R	R	－	R	108
＊エンジンオイルフィルター	R	－	R	－	112
ギヤオイル	R	R	－	R	115
給油／給脂	I	I	－	I	121
スパークプラグ	－	I	－	I	106
＊タペットクリアランス	－	－	I	－	－
燃料系統／ブリーザーホース	I	I	－	I	113
燃料フィルター（低圧側）	I	I	－	I	114
＊ワイヤリングハーネス／コネクター	I	I	－	I	－
＊リモートコントロール	I	I	－	I	－
＊パワートリム&チルト	I	I	－	I	－
プロペラ／プロペラナット	I & T	I & T	－	I & T	122
アノード（外部取付け）	I	I	－	I	118
＊アノード（シリンダーブロック／ヘッド内部取付け）	－	I	－	－	－
＊ウォーターポンプ／ポンプインペラ	－	－	I/R	I	－
＊ボルト&ナット	T	T	－	T	120
バッテリー	I	I	－	I	119
＊アイドリング回転	I	－	I	I	－
＊サーモスタット	－	－	I	I	－

I：点検、清掃、調整、給油、不具合部品は交換してください。T：締付、R：交換

⚠ 警 告

・前記表中の（＊）印付きの点検項目については、お買い上げいただきましたスズキ特約店またはスズキ販売店に点検・整備を依頼してください。
・前記表中の（＊）印のない点検項目については「16 簡単な点検・整備」の章、記載ページを参照して点検を実施してください。
不明な点については、お買い上げいただきましたスズキ特約店またはスズキ販売店にお問い合わせください。

アドバイス

・部品交換が必要なときは、必ずスズキ純正部品、またはスズキが推奨する部品を使用してください。
・点検は、時間または月数の早く到達した方のどちらかで行ってください。
・前記表中の点検期間は、一般的な使用状況の船外機について定めたものです。
業務用等により使用状況が過酷な場合は、点検期間を短縮して頻繁に点検をしてください。

16 簡単な点検・整備

この章は、ご自身でも実施できる簡単な点検・整備の方法を説明しています。

⚠ 警 告

点検・整備をするときは、安全に十分注意し、事故を未然に防止するために、次のことを厳守してください。
・点検・整備は、エンジンを停止して行ってください。（エンジンを運転して点検作業をすることが本書に指示してある場合を除く。）
・点検・整備を行うときは、火気厳禁です。
・点検・整備は、安全のため、ご自身の知識・技量の範囲で行ってください。難しいことは、お買い上げいただきましたスズキ特約店またはスズキ販売店におまかせください。

スパークプラグ

スパークプラグは、カーボンが電極に付着したり、電極が使用に伴って徐々に消耗したりします。
スパークプラグの状態が悪いと、エンジン不調の原因になります。
定期的に点検・調整をしてください。

標準スパークプラグ	NGK DCPR6E

■取外し

⚠ 注 意

エンジン停止直後は、スパークプラグ本体の温度が高く、火傷をするおそれがあります。
スパークプラグが充分に冷えてから取り外してください。

1. エンジンを停止させてください。
2. ２本のボルトを取り外し、フューエルホースガードを取り外します。



3. イグニッションコイルを締付けているボルトを取り外し、イグニッションコイルを取り外してください。
4. プラグレンチとハンドルを使用し、スパークプラグを左に回して緩め、取り外してください。



■点　検

- 中心電極が汚損したりカーボンが付着していたら、きれいに洗浄してください。
- 電極が過度にカーボン等で汚損していたり、消耗している場合は、新品と交換してください。



- スパークプラグギャップを点検し、次の値に調整してください。

スパークプラグギャップ；
0.8 － 0.9 mm



■取付け

スパークプラグの取付けは、取外しの逆の手順で行ってください。

アドバイス

スパークプラグをシリンダーヘッドに取り付けるときは、いきなりレンチで締め付けないでください。
最初に手で軽く一杯まで締め込んだ後、プラグレンチで増し締めし、確実に締め付けてください。

エンジンオイル

■オイル量、汚れの点検

・エンジンオイルの量が、オイルレベルゲージに示された範囲内にあるかを点検してください。
・またゲージに付着したオイルを布などに付着させて、汚れ具合も点検してください。

アドバイス

点検は船外機をまっすぐに立てた状態で、エンジン停止後２－３分以上たってから行ってください。



1. 船外機をまっすぐに立てた状態にしてください。
   エンジンカバーを取り外してください。



2. オイルレベルゲージを抜き取り、付着しているオイルを拭き取ってください。



3. 再びもとの穴へいっぱいに差し込み、もう一度静かに抜いてゲージに付いたオイルを調べてください。
4. 下限に近いときは、推奨エンジンオイルをゲージの上限になるまで補給してください。

■エンジンオイルの補給

⚠ 警　告

エンジンオイルを取り扱う前に、容器に記載してある注意文をよく読んでください。

注　記

・銘柄やグレードの異なるエンジンオイルを混用したり、低品質のオイルを使用しないでください。
オイルの変質を招き、その結果エンジンが故障する原因になります。
・エンジンオイルを補給するときは、オイルの注入口からゴミや水などが入らないように気を付けてください。

1. 注入口のキャップを取り外し、推奨エンジンオイルをオイルレベルゲージでオイル量を確かめながら上限まで補給してください。
2. 注入口キャップを確実に取り付けてください。
3. エンジンを２－３分間アイドリング運転した後、エンジンを停止し、再度オイルレベルゲージでオイル量を確認してください。



アドバイス

・オイルは規定量より多くても少なくてもエンジン不調の原因になります。
・オイルをこぼしたときは、完全に拭き取ってください。

■エンジンオイル交換

エンジンオイル交換時期：
・初回、新機を使用しはじめたときから 20 時間後
・以後、100 時間、または 6 ヶ月ごと

⚠ 注　意

エンジン停止直後は、エンジン本体、オイルが熱くなっており、火傷を負うおそれがあります。
エンジンオイル交換は、エンジンが充分に冷えてから行ってください。

⚠ 警　告

エンジンオイル交換をするときは、船外機の転倒などにより思いがけない事故を防ぐため、船外機をボートのトランサムまたは船外機スタンドにしっかりと固定してください。

アドバイス

エンジンオイルを交換する前に、「100 時間運転表示」の運転時間を 0（ゼロ）にリセットしてください。（44 又は 53 ページを参照してください。）

運転時間を 0（ゼロ）にリセットする為に：

(1) エンジンキーを“ON”にしてください。
(2) ロックプレートをエマージェンシースイッチから抜き、次に差し込みます。このロックプレートの「抜いて・差し込む」操作を 10 秒以内に 3 回行ってください。
(3) エンジンキーを“OFF”にしてください。







エンジンオイルの交換は、次の要領で行ってください。

1. 船外機をまっすぐに立てた状態にしてください。
2. エンジンカバーを取り外してください。
3. オイル注入口キャップを取り外してください。
4. 排油受皿をオイルドレンプラグの下に置いてください。
5. オイルドレンプラグを緩め、オイルドレンプラグとガスケットを取り外し、オイルを抜いてください。



アドバイス

排出したオイルは、みだりにすてないでください。
法律や条例などに従い、定められた方法で処理をしてください。

6. 完全に排出し終わったら、新しいガスケットを取り付け、オイルドレンプラグを確実に締め付けてください。



注　記

取り外したガスケットを再使用するとエンジンオイルが漏れることがあります。
ガスケットは、必ず新しいものを使用してください。

7. 推奨エンジンオイルを、オイルレベルゲージでオイル量を確かめながら上限まで給油してください。

   オイル量： 2.7dm³(2.7 L)
   (上限レベル迄)

   推奨エンジンオイル
   「3 燃料とオイル」の章 (10 ページ) を参照してください。



8. オイル注入口キャップを確実に取り付けてください。
9. エンジンを始動し、エンジンオイル系統に異状がないことをオイル警告ランプで確認してください。
   また、オイル漏れをしている箇所がないかを点検してください。
10. エンジンを２－３分間アイドリング運転した後、エンジンを停止し、再度オイルレベルゲージでオイル量を確認してください。



エンジンオイルフィルター

・エンジンオイルフィルターの交換を、次に示す使用時間に到達したとき、スズキ取扱店へ依頼してください。

エンジンオイルフィルター交換時期：
- 初回、新機を使用しはじめたときから 20 時間後
- 以後、200 時間、または１年ごと

燃料系統／ブリーザーホース

⚠ 警　告

気化したガソリンは、引火爆発のおそれがあります。
ガソリンのある付近では、火気を絶対に使用しないでください。

⚠ 警　告

燃料漏れは、火災、爆発のおそれがあり、その結果、重大な人身事故になる可能性があります。
燃料系統に漏れ、損傷等の不備があるときは、燃料系統の整備をスズキ特約店またはスズキ販売店に依頼してください。



燃料タンク／燃料ホース等の燃料系統、ブリーザーホースにおいて、次の点検をしてください。
不具合がある場合は、スズキ特約店またはスズキ販売店に整備を依頼してください。



■燃料系統

・燃料タンク、燃料ホース等の燃料系統の構成部品に損傷、劣化、燃料漏れ等の不備がないことを確認してください。

・燃料ホースの接続部がホースバンド（クリップ）で確実に締め付けられていることを確認してください。

・燃料系統の接続部から燃料漏れを生じている箇所がないことを確認してください。



■燃料フィルター

燃料フィルターに水、ゴミの混入、エレメントに詰まりがないかを点検してください。
ゴミ等の異物の混入、詰まりがある場合は、スズキ特約店またはスズキ販売店に燃料フィルターの清掃、または交換を依頼してください。



アドバイス

- **燃料フィルターは、分解できません。点検は、外部から目視で行ってください。**
- **燃料フィルターは、2 年（400 時間）毎に定期的に交換することを推奨します。**

■ブリーザーホース

ブリーザーホースに漏れ、割れ、その他の損傷がないかを点検してください。
不具合がある場合は、スズキ特約店またはスズキ販売店に整備を依頼してください。



ギヤオイル

オイル交換時期；
・初回、新機を使用し始めたときから20時間後、または1ヶ月後。
・以後、100時間、または6ヶ月ごと

■オイル交換

ギヤオイルの交換は、次の要領で行ってください。

⚠ 警 告

ギヤオイルの交換をするときは、船外機の転倒などにより思いがけない事故を防ぐため、船外機をボートのトランサムまたは船外機スタンドにしっかりと固定してください。

1. 船外機をまっすぐに立てた状態にしてください。
2. 排油受皿をギヤケースの下に置いてください。

アドバイス

環境や資源を保護するために、排出したオイルは、みだりにすてないでください。
法律や条例等に従い、定められた方法で処理をしてください。

3. オイルドレンプラグとオイルレベルプラグをドライバーで緩め、取り外してください。
4. オイルを完全にギヤケースから排出してください。





注　記
ギヤオイルに水が混じると、ギヤケース内の部品が損傷するおそれがあります。 排出したギヤオイルを注意深く観察し、オイルに水が混じり白濁して（白くにごって）いたら、至急、スズキ特約店またはスズキ販売店に点検・整備を依頼してください。

5. 推奨ギヤオイルをオイルドレンプラグ穴から注入してください。

推奨ギヤオイル；
スズキアウトボードモーターギヤオイル
または
ハイポイドギヤオイル SAE90、
API 分類 GL-5 相当品



ギヤオイル規定量	DF40A/50A/60A: 約 610cm³（610cc） DF60AV: 約 1050cm³（1050cc）

6. 注入したオイルがオイルレベルプラグ穴から出はじめたら、オイルレベルプラグを締め付けてください。
7. オイルドレンプラグを即座に締め付けてください。

注　記
オイルドレンプラグやオイルレベルプラグの緩みは、ギヤケース内への水の浸入の原因になります。 各々のプラグは、新しいガスケットを使用し、確実に締め付けてください。

8. 10 分ぐらい経過したら、ギヤオイルレベルを点検してください。
（117 ページを参照してください。）
ギヤオイルのレベルが低い場合は、ギヤオイルを規定のレベルになるまで補充してください。
9. オイルレベルプラグを確実に締め付けてください。

■ギヤオイルレベルの点検

ギヤオイルレベルの点検は、オイルレベルプラグを取り外して行います。
船外機をまっすぐに立てた状態で、オイルがオイルレベルプラグ穴の下端まであれば、オイルレベルは適正です。



アノード

アノードは、船外機を腐食から守る犠牲金属で、使用時間の経過とともに減少します。定期的に点検を行い、新品の大きさの 2/3 ぐらいまで減ったら、新しい物と交換をしてください。

注　記

・アノードに塗料等を塗ると電蝕防止の効果が無くなります。
アノードに塗料等を塗らないでください。
・アノードの効果を確実にするために、アノードの表面を定期的にワイヤーブラシ等できれいにしてください。
・アノードは、船外機の腐食を防ぎます。必ず所定の位置に取り付けてください。

アドバイス

シリンダーブロック/ヘッド内部に取付けられているアノードの点検と交換は、スズキ取扱店に依頼してください。

DF60AT/TH



DF40A/50A/60AV, DF60AQH



DF40A/50A/60A



DF60AV



バッテリー

⚠ 警　告

- バッテリーは、引火性のガスを発生し、引火爆発のおそれがあります。
  ・バッテリーの付近では火気を絶対に使用しないでください。
  　また、バッテリー付近でスパーク（火花）を発生させないでください。
  ・バッテリーケーブルをバッテリーから取り外すときは、エンジンキーを OFF（切）位置にし、マイナスケーブルを最初に、次にプラスケーブルを取り外してください。
  　ケーブルを取り付けるときは、プラスケーブルを先に取り付けてください。
  ・バッテリーの充電作業は、換気が良く、風通しの良い所で行ってください。
- バッテリーを取り扱うときは、保護具｛保護メガネ（ゴーグル）、ゴム手袋等｝を身につけてください。
- バッテリー液（希硫酸）が目や皮膚につくと失明、やけど等、その部分が侵されますので十分に気を付けてください。
  万一、付着したときは、直ちに多量の水で洗い流し、早急に医師の治療をうけてください。

⚠ 注　意

バッテリーには、バッテリー使用上の警告ラベルが貼られています。
使用前に警告ラベルをよく読んでください。

アドバイス

バッテリーは、バッテリーメーカーの説明書の指示に従い、保守・点検をしてください。

■バッテリー液量の点検

・バッテリー液面が各槽とも下限レベル（LOWER LEVEL）と上限レベル（UPPER LEVEL）の間にあるかを点検してください。
・液面が下限に近づいたら、上限までバッテリー補充液（蒸留水）を補給してください。



■バッテリー液の補給

1. キャップを取り外し、各槽ごとに上限レベルまでバッテリー補充液（蒸留水）を補給してください。
2. 補給後は確実にキャップを締め付けてください。



ボルト&ナット

船外機の主要構成部品の締付ボルトとナット（シリンダーヘッドカバーボルト、エンジン締付ボルト、ロワーユニット締付ボルト等）に緩みがないかを点検してください。締付けに緩みがある場合は、増し締めをしてください。

給油／給脂

船外機の各作動部のスムーズで確実な作動を確保するために、定期的に給油／給脂を行うことが必要です。
次に給油／給脂箇所と推奨油脂を記載します。

<table>
<tr><th>位　置</th><th>油　脂</th><th>位　置</th><th>油　脂</th></tr>
<tr><td rowspan="2"> 
スロットルリンク／
シフトリンク

 
プロペラシャフト</td><td rowspan="2">スズキ
ウォーター
レジスタント
グリスを塗布

 </td><td> 
スイベルブラケット</td><td rowspan="3">スズキ
ウォーター
レジスタント
グリス
（グリスガン
を用いて注入
してください。）

 </td></tr>
<tr><td> 
スイベルブラケット
(DF40AQH/50ATH/60AQH)</td></tr>
<tr><td> 
ステアリング
ブラケット</td></tr>
</table>

アドバイス

ステアリングブラケットへグリスを注入するときは、その前に船外機をチルト角が最大になるまでチルトアップさせてから行ってください。

プロペラ

⚠ 警　告

プロペラの取付け、取外しを行うときに注意を怠ると、重大な傷害を招くおそれがあります。
偶然にエンジンが始動することを防止するために、プロペラの取付け、取外し等を行う前に、次のことを実施してください。
・リモコンレバーをニュートラル（中立）にしてください。
・ロックプレートをエマージェンシーストップスイッチから取り外してください。
・バッテリーケーブルをバッテリーから取り外してください。

⚠ 注　意

プロペラブレードは、薄く鋭利で不用意に取り扱うとけがのおそれがあります。
・交換や異物の除去作業時には、手袋をして気を付けて行ってください。
・手を保護するために、プロペラナットを緩めたり、締め付けたりするときは、プロペラブレードとアンチキャビテーションプレートの間に適当な木片を置き、プロペラをロックしてください。

■点　検

・プロペラに過度の摩耗、損傷、欠け、曲がり、腐食がないかを点検してください。
・点検の結果、損傷等が著しいものは、交換してください。

■プロペラの取外し

プロペラの取外しは、次の要領で行ってください。

1. コッタピンを伸ばし、取り外してください。



2. ナットを緩め、取り外してください。
3. ワッシャー、スペーサー、プロペラ、ストッパーを順次プロペラシャフトから取り外してください。



■プロペラの取付け

プロペラの取付けは、次の要領で行ってください。

1. プロペラシャフトにスズキウォーターレジスタントグリスを塗布してください。
2. ストッパーをプロペラシャフトに取り付けてください。
3. プロペラをプロペラシャフトに取り付けてください。
4. スペーサーとワッシャーをプロペラシャフトに取り付けてください。
5. プロペラナットをプロペラシャフトに取り付け、50 － 60N・m (5.0 － 6.0 kg-m) のトルクで締め付けてください。
6. コッタピンをシャフト端の穴に通し、ナットが緩んで脱落しないように折曲げてください。





エンジンカバー

エンジンカバーの取付けに緩みがないか、エンジンカバーフックレバーの操作が重すぎないかを点検してください。緩みがある場合、レバーがスムーズに操作できない場合は、次の要領で調節をしてください。



1. エンジンカバーを取り外してください。
2. エンジンカバーの内側にあるブラケットを締め付けているボルトを緩めてください。
3. ブラケットの位置を調節し、ボルトを締め付けてください。

アドバイス

・カバーの取付けに緩みがある場合は、ブラケットを矢印 Ⓐ 方向に動かしてください。
・レバーの操作が重すぎる場合は、ブラケットをⒷ方向に動かしてください



4. エンジンカバーを取り付け、エンジンカバーフックレバーで固定してください。
5. エンジンカバーの取付けに緩みがある場合、フックレバーがスムーズに操作できない場合は、ブラケットの位置を再度調整してください。

17 冷却水経路の洗浄

海水または泥水で使用した後は、その都度真水で冷却水の通路を洗浄し、塩分または泥を取り除いてください。

■洗浄のしかた

A. エンジンを運転して行う場合

冷却水通路の洗浄は、次の手順で行ってください。
冷却水通路の洗浄は、市販の水洗キットを使用して行ってください。

⚠ 警 告

回転しているプロペラに触れると、けがのおそれがあります。
陸上で運転する場合は、プロペラを必ず取り外してください。

1. プロペラを取り外してください。
   プロペラの取外し：
   「16 簡単な点検・整備」の章、プロペラの項 (122 ページ) を参照してください。

2. 水洗キットをギヤケースの側面にある吸水口を覆うようにして取り付けてください。
   ギヤケースにある補助吸水口をテープ等でふさいでください。(DF60AV には、補助吸水口はありません。)





3. 水洗キットと水道の蛇口をホースでつないでください。



注　記

エンジンは、運転中に冷却水の循環がないと損傷します。
エンジンを運転する場合は、必ず冷却水を供給してください。

4. 水道の蛇口を開き、冷却水を送水してください。

アドバイス

冷却水の送水量が少ないと、運転中にオーバーヒート警告が働き、警告ブザーが鳴ることがあります。ブザーが鳴ったときは、送水量を増してください。

⚠ 警　告

回転しているプロペラシャフトに触れると、ケガのおそれがあります。
・冷却水路の洗浄をしている間は、シフトをニュートラル（中立）にしてください。
・エンジン運転中は、プロペラシャフトにさわらないでください。

5. リモコンレバーをニュートラル（中立）位置にし、エンジンを始動してください。
6. 検水口から冷却水が排出されていることを確認してください。
7. エンジンをアイドリング回転(無負荷最低速回転）で約５分間運転してください。



8. エンジンを停止し、水道の蛇口を締め、冷却水の供給を止めてください。
9. 水洗キットを取り外してください。
   補助吸水口からテープ等の覆いを取り除いてください。
10. 船外機の外部を真水で洗浄し、乾いた布で水分を拭き取ってください。
11. プロペラを取り付けてください。
    プロペラの取付け；
    「16 簡単な点検・整備」の章、プロペラの項 (123 ページ) を参照してください。



B. エンジンを止めて行う場合

エンジンを止めた状態で冷却水経路の洗浄を行う場合は、次の要領で行ってください。

アドバイス

冷却水経路の洗浄は、船外機附属品のフラッシュホースコネクタを用いて行ってください。

⚠ 警 告

回転しているプロペラに触れると、けがのおそれがあります。
洗浄中にエンジンを始動しないでください。

1. エマージェンシーストップスイッチからロックプレートを取り外してください。
2. エンジンをまっすぐに立てた（通常の航走）状態にします。
3. フラッシュプラグを緩め、取り外してください。



4. フラッシュホースコネクタをフラッシュプラグが取付けられていた穴に取り付けてください。

5. 水道のホースをフラッシュホースコネクタに接続してください。



6. 水道栓を開いて送水します。
検水口とプロペラボスから冷却水が充分に出ていることを確認してください。この状態で５分間以上､水を流し続けてください。



7. 洗浄が終わったら､フラッシュホースコネクタを取り外し､フラッシュプラグを元の位置にしっかりと締め付けてください。

注　記
フラッシュプラグの締付け不良は、冷却水が漏れて、エンジンがオーバーヒートをする原因になります。 フラッシュプラグは、確実に締め付けてください。

8. 船外機の外部を真水で洗浄し､乾いた布で水分を拭き取ってください。

18 長期格納

格納前の整備

船外機を格納する前に点検・整備を行ってください。
この点検・整備は、お買い上げいただきましたスズキ特約店またはスズキ販売店にお持ち込みいただき、依頼することを推奨します。
オーナーの方がご自身で、この点検・整備を行う場合は、次の要領で行ってください。

1. 船外機の冷却水経路を真水で洗浄してください。
   冷却水経路の洗浄：
   「17 冷却水経路の洗浄」の章（125 ページ）を参照してください。
2. 燃料ホースのコネクタを燃料タンク側で外し、エンジンをアイドリングの状態でしばらく運転します。
   または、燃料タンクに開閉コックがある場合は、エンジンをアイドリングにした状態でコックを「閉」にしてしばらく運転します。
3. エンジンスイッチのキーを“OFF”にしてください。
4. エンジンが停止した後、水洗キットを取り外してください。
5. エンジンカバーを取り外してください。
6. ベーパーセパレーターのドレンスクリューを緩めて燃料を容器の中へ抜いてください。
   ドレンスクリューをしっかりと締め付けてください。



7. 燃料タンクの中に燃料が残っていたら、燃料を抜き取ってください。
8. ギヤオイルを交換してください。
   ギヤオイルの交換：
   「16 簡単な点検・整備」の章、ギヤオイルの項（115ページ）を参照してください。
9. エンジンオイルを交換してください。
   エンジンオイルの交換：
   「16 簡単な点検・整備」の章、エンジンオイル交換の項（110 ～ 112 ページ）を参照してください。
10. 給油／給脂箇所にグリスを注入してください。
    給油／給脂箇所：
    「16 簡単な点検・整備」の章、給油／給脂の項（121ページ）を参照してください。
11. バッテリーを取り外してください。
    バッテリーは、乾燥した、涼しい場所に保管してください。
12. 船外機の外部を真水で洗浄し、乾いた布で水分を拭き取ってください。
13. 船外機は、直射日光を避け、乾燥した、風通しの良い場所に立てて保管してください。

格納後（使用前）の整備

長期格納後、再び使用する前に、次に示す点検・整備を行ってください。

1. スパークプラグを点検してください。
   汚損が著しいものは、交換してください。
2. ギヤオイルが適正なレベルにあるかを点検してください。
3. エンジンオイルが適正なレベルかを点検してください。
4. 給油／給脂箇所にグリスを注入してください。
5. 船外機の外装部をきれいに掃除してください。
6. 良好な状態のバッテリーを取り付けてください。

19 トラブルと対処

トラブルシューティング

故障は、常日頃の行き届いた点検・整備により未然に防止することができます。
故障の多くは、取扱いの不慣れや整備不良に起因しています。
故障、不具合が発生したときは、スズキ特約店またはスズキ販売店にご相談してください。
次に最も多いと考えられる故障と、その推定原因を列記しますので参照してください。

症　状	推定原因	処　置
スターターモーターが回らない	・ロックプレートがエマージェンシーストップスイッチに取り付けられていない	・ロックプレートをスイッチに取り付ける
	・メイン 30A、またはスターターモーター（30A）ヒューズ切れ	・スターター回路に異常がないか調べ、新しいヒューズに交換
	・リモコンレバーがニュートラル位置でない	・ニュートラル位置にする
	・バッテリーの容量低下、または容量不足	・バッテリーの充電、推奨バッテリーを使用する
	・バッテリーターミナルの緩み、または腐食	・ターミナルの締め付けと清掃をする
	・スターターモーターの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・エンジンスイッチの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・電気配線の接続不良	・接続状態の点検、修正をする。スズキ取扱店に相談
エンジンが始動しない	・燃料タンクが空	・給油をする
	・燃料の汚れ、または古くなっている	・新しい燃料と入れ替える
	・エンジン始動手順の間違い	・取扱説明書「エンジン始動」の項を参照する
	・燃料タンクのエアーベントが開いていない	・エアーベントを開ける
	・燃料ホースの接続不良、またはねじれ	・燃料ホースの取り回しと接続状態を点検する
	・燃料フィルターの詰まり	・燃料フィルターを清掃する。又は交換する
	・燃料ポンプの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・燃料タンクフィルターの詰まり	・詰まりを除去、スズキ取扱店に相談する
	・スパークプラグの不良、または故障	・スパークプラグを点検、交換する
	・イグニッションシステムの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・電気配線の接続不良、または損傷	・接続状態の点検、修正をする。スズキ取扱店に相談
	・エンジン内部部品の損傷	・スズキ取扱店に修理を依頼する

症　状	推 定 原 因	処　置
アイドリング／トローリング回転が不安定	・スパークプラグの不良	・スパークプラグを点検・交換する
	・燃料ホースのねじれ、または折れ曲がり	・燃料ホースの取り回しと接続状態を点検する
	・燃料ホースの接続不良	・燃料ホースをしっかりと接続する
	・燃料の汚れ、または古くなっている	・新しい燃料と入れ替える
	・燃料フィルターの詰まり	・燃料フィルターを清掃する。又は交換する
	・燃料ポンプの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・イグニッションシステムの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・エンジンオイルの選択不適当	・推奨エンジンオイルと入れ替える。スズキ取扱店に相談
	・サーモスタットの作動不良	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・電気配線の接続不良	・接続状態の点検、修正をする。スズキ取扱店に相談
・警告表示がでる （警告ブザーがなる） （警告ランプが点灯する） （エンジン回転規制が働く）	・エンジン冷却水経路の詰まり	・エンジン冷却水の吸水口を点検・清掃する
	・サーモスタットの作動不良、故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・ウォーターポンプの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・“100 時間運転表示”システムの作動	・エンジンオイルを交換する。「取扱説明書・100 時間運転表示」の項参照
	・エンジンオイル不足、又は劣化	・エンジンオイルを交換し、規定量まで入れる
	・オイルフィルターの詰まり	・オイルフィルターの交換をスズキ取扱店に依頼する
	・オイルポンプの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・プロペラの損傷	・プロペラを交換する
	・バッテリーの容量低下、又は劣化	・バッテリーの充電をする。又は推奨バッテリーに交換する
	・エンジン制御センサーの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・電気配線の接続不良	・接続状態の点検、修正をする。スズキ取扱店に相談
シフト操作ができない	・リモートコントロールシステムの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
プロペラが回らない	・プロペラブッシュのスリップ	・プロペラを交換する
	・ドライブシャフトの損傷	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・プロペラシャフトの損傷	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する

症　状	推 定 原 因	処　置
航走スピードが遅い（出力がでない）	・プロペラの損傷	・プロペラを交換する
	・プロペラの汚れ（貝、藻等の付着）	・プロペラを掃除する
	・プロペラの選択が不適当	・プロペラを交換する。スズキ取扱店に相談
	・船外機の取付け高さ、位置不良	・調整する。スズキ取扱店に相談
	・トリム角の調整不良	・調整する
	・警告機能の制御の作動	・取扱説明書「6. モニターシステム」の項を参照する。
	・スパークプラグの不良、又は選択間違え	・交換する。スズキ取扱店に相談
	・燃料ホースの圧迫	・燃料ホースの取り回しを点検・修正する
	・燃料フィルターの詰まり	・燃料フィルターを清掃する。又は交換する
	・燃料の汚れ、または古くなっている	・新しい燃料と入れ替える
	・燃料ポンプの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・イグニッションシステムの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・リモートコントロールシステムの故障	・スズキ取扱店に点検・修理を依頼する
	・積荷の積載位置が不適当	・積荷の位置を点検・調整する
	・ボート（船底）への水の浸入	・船底のビルジを排出する
	・ボート（船底）の汚れ、又は損傷	・船底を清掃する。又は修理する
振動が大きい	・プロペラの損傷	・プロペラを交換する
	・船外機取付けボルトの緩み	・増し締めをする
	・各部の締付けボルトの緩み	・増し締めをする。スズキ取扱店に相談

ヒューズが切れたとき

スターターモーター等の電気系統の装置が作動しないときは、ヒューズが切れていることが考えられます。



・ヒューズの点検と交換

1. エンジンスイッチを OFF にしてください。
2. エンジンカバーを取り外してください。
3. ヒューズボックスのカバーを取り外してください。
4. ヒューズを引き抜いてください。



アドバイス

ブレードタイプのヒューズの取外し、取付けは、ヒューズボックスのカバーの裏側にあるピンセットを用いて行ってください。

5. ヒューズが切れていないかを点検してください。切れているときは、同じ容量のヒューズと交換してください。



ヒューズ容量

①メインヒューズ	: 30 A
②予備ヒューズ	: 30 A
③予備ヒューズ	: 15 A
④スターターモーターリレーヒューズ	: 30 A
⑤PTT スイッチヒューズ	: 15 A
⑥イグニッションコイル／インジェクター／ECM ／ IAC	: 30 A
⑦フューエルポンプヒューズ	: 15 A
⑧予備ヒューズ	: 30 A

⚠ 警　告

容量の大きいヒューズ、針金、銀紙などと交換すると、配線などが焼損する原因になります。
ヒューズは同じ容量のものと交換してください。

アドバイス

ヒューズが切れたときは、原因を調べて、直してから、指定容量のヒューズと交換してください。
原因がわからないときは、スズキ取扱店で点検を受けてください

メインヒューズ（30A）



正常なヒューズ　　切れたヒューズ

ブレードタイプヒューズ



正常なヒューズ　　切れたヒューズ

水没船外機の処置

万一、船外機を水中に落としたときは、エンジンを完全に分解し、整備をしなければなりません。
処置が遅れると、エンジンに致命的な損傷を与えることになります。
水中に落としたときは、応急手当として次の処置をしてください。

1. 船外機をできるだけ早く、水中から引き上げてください。
2. 船外機を真水で洗浄し、塩分、泥等の汚れを取り除いてください。
3. スパークプラグを取り外してください。
   フライホイールカバーを取り外してください。
   図示のように適切な工具を用いて、フライホイールを右に回し、シリンダー内に入った水を排出してください。
4. エンジンオイルに水の混入がないかを点検してください。
   水が混入している場合は、エンジンオイルドレンプラグを取り外し、オイルを排出してください。
   オイルを排出した後、ドレンプラグを締め付けてください。
5. エンジンオイルを各スパークプラグ穴から注入してください。
   適切な工具を用いて、フライホイールを右に回し、エンジン内部の各部品にオイルを行きわたらせてください。
6. 即刻、スズキ取扱店に持ち込み、エンジンの分解・整備を依頼してください。



緊急時の始動要領

エンジン始動装置が故障した場合で、緊急にエンジンを始動させる必要があるときは、次の要領で始動を試みてください。

⚠ 警 告

・緊急始動ロープを用いてエンジンを始動する操作は、緊急事態のみとしてください。
始動装置に不備があるときは、すみやかにスズキ特約店またはスズキ販売店に修理を依頼してください。
・回転部への手、髪、衣服の接触や巻き込みにより、けがをするおそれがあります。
エンジンが回転しているときは、フライホイール等の回転部に手、髪、衣服を近付けないでください。
・エンジンが回転しているときは、高圧コードやイグニッションコイル等の電装部品に触れないでください。
電気ショックを受けるおそれがあります。

アドバイス

エンジンを始動するとき、リモコンレバー（T 仕様）またはシフトレバー（TH/QH 仕様）が前進又は後進の位置になっていると、燃料噴射装置が作動しないため、エンジンを始動させることができません。
始動時には、必ずリモコンレバー（T 仕様）またはシフトレバー（TH/QH 仕様）をニュートラル（中立）の位置にしてください。

1. **リモートコントロール（T）仕様**
   ・リモコンレバーをニュートラル（中立）にしてください。





ティラーハンドル（TH/QH）仕様

・シフトレバーをニュートラル（中立）にしてください。



2. エマージェンシーストップスイッチからロックプレートを取り外してください。
3. エンジンカバーを取り外してください。
4. フライホイールカバーを締め付けているボルトを取り外してください。
   フライホイールカバーを取り外してください。
5. ロックプレートをエマージェンシーストップスイッチに取り付けてください。
6. スクイズポンプを握ったり、離したりして、ポンプが固くなるまで、この動作をくり返してください。



7. エンジンキーを“ON”の位置にしてください。
   電動燃料ポンプ（高圧燃料ポンプ）が3秒間作動しますので、その作動音を確認してください。



アドバイス

・エンジンキーを“OFF”から“ON”にすると電動燃料ポンプ（高圧燃料ポンプ）が3秒間作動し、その後自動的に停止します。
・バッテリー電圧が低い場合は、高圧燃料ポンプが作動しません。その結果燃料の供給が不十分になります。
バッテリーは、常に最良の状態に保守をしておいてください。

8. 通常の始動要領でエンジン始動の準備をしてください。

   通常の始動要領；
   「12運転・操作」の章、エンジン始動の項（64 ページ）を参照してください。



9. 付属工具袋から緊急始動ロープを取り出し、ロープの一端に結びを作り、他方の端をドライバーのハンドルにしばり付けてください。
10. 緊急始動ロープをフライホイールに右図のように右まわりに巻き付けてください。
11. エンジンキーを“ON”の位置にしてください。



⚠ 警　告

フライホイールにふれると、けがをするおそれがあります。
エンジン始動後にフライホイールカバー、エンジンカバーを取り付けないでください。



12. 緊急始動ロープを勢いよく引いてエンジンを始動させてください。
13. エンジンが始動する迄、手順 10 － 12 をくり返してください。



20 仕様諸元

項目＼機種	DF40AT	DF40AQH	DF50AT	DF50AQH
全長×全幅×全高	DF40AT/DF50AT（トランサム：L） 699mm × 377mm × 1387mm DF40AQH/DF50AQH（トランサム：L） 814mm × 377mm × 1387mm			
トランサム高さ	522mm（トランサム：L）			
重量	DF40AT/DF50AT（トランサム：L）：106kg DF40AQH/DF50AQH（トランサム：L）：110kg			
船外機型式	04003F		05003F	
最大出力	29.4kW(40ps)/5500r/min		36.8kW(50ps)/5800r/min	
全開使用回転範囲	5000 － 6000r/min		5300 － 6300r/min	
エンジン	4サイクル			
シリンダー数×内径×行程	3 × 72.5mm × 76mm			
総排気量	941cm³(941cc)			
排気方式	水中排気（プロペラボス排気）			
冷却方式	直接水冷式（ゴムインペラ）			
燃料供給システム	エレクトロニック フューエルインジェクション			
潤滑方式	トロコイド式強制圧送			
始動方式	電動スターター			
点火方式	フルトランジスターイグニッション			
スパークプラグ	NGK DCPR6E			
エンジンオイル	・4サイクルモーターオイル ・API 分類：SG、SH、SJ、SL 級 ・SAE 規格：10W － 40、10W － 30			
エンジンオイル規定量	2.7dm³(2.7L)			
ギヤオイル規定量	610cm³ (610 cc)			
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン			
燃料タンク容量	25dm³(25L)			

項目＼機種	DF60AT	DF60ATH	DF60AQH	DF60AVT	DF60AVTH
全長×全幅×全高	DF60AT（トランサム：L） 699mm × 377mm × 1387mm DF60ATH/QH（トランサム：L） 814mm × 377mm × 1387mm DF60AVT（トランサム：L） 722mm × 377mm × 1436mm DF60AVTH（トランサム：L） 837mm × 377mm × 1436mm				
トランサム高さ	DF60AT/TH/60AVT/TH：524mm（トランサム：L） DF60AQH：522mm（トランサム：L）				
重量	DF60AT （トランサム：L）：106kg DF60ATH（トランサム：L）：112kg DF60AQH（トランサム：L）：110kg DF60AVT（トランサム：L）：117kg DF60AVTH（トランサム：L）：123kg				
船外機型式	06002F				06003F
最大出力	44.1kW(60ps)/5800r/min				
全開使用回転範囲	5300 － 6300r/min				
エンジン	4サイクル				
シリンダー数×内径×行程	3 × 72.5mm × 76mm				
総排気量	941cm³(941cc)				
排気方式	水中排気（プロペラボス排気）				
冷却方式	直接水冷式（ゴムインペラ）				
燃料供給システム	エレクトロニック フューエルインジェクション				
潤滑方式	トロコイド式強制圧送				
始動方式	電動スターター				
点火方式	フルトランジスターイグニッション				
スパークプラグ	NGK DCPR6E				
プロペラ回転方向	右（前進時、後方から見て）				
エンジンオイル	・4サイクルモーターオイル ・API 分類：SG、SH、SJ、SL 級 ・SAE 規格：10W － 40,10W － 30				
エンジンオイル規定量	2.7dm³(2.7L)				
ギヤオイル規定量	610cm³（610 cc）				1050cm³（1050 cc）
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン				
燃料タンク容量	25dm³(25L)				

21 配線図

DF40AT/50AT/60AT/60AVT



DF60ATH/60AVTH



DF40AQH/50AQH/60AQH



製品についてのご相談、ご要望は

製品のことやアフターサービスなどについてのご相談、ご要望がありましたら、お買い上げいただきましたスズキ販売店、または次ページに記載されている、お近くのスズキ特約店にご相談ください。

お客様のご相談に対して的確な判断と迅速な処理をするために次の事項を必ずご確認のうえ、ご相談ください。

①製品名及び型式、製造番号
②ご購入年月日
③ご相談内容
④お客様のご住所、お名前、電話番号

スズキ株式会社の窓口は……

〒 432-8611　浜松市南区高塚町 300 番地
スズキ株式会社
お客様相談室
電話：フリーダイヤル
0120-402-253

受付時間
月曜から金曜（除く祝日）
9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00

※ 弊社お客様相談室におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、スズキ株式会社ホームページにて掲載していますのでご覧ください。(http://www.suzuki.co.jp)

府県名	特約店名	電話番号	所 在 地
北海道	㈱スズキマリン　北海道営業所	011-712-6201	札幌市東区北 30 条東 1 丁目 1-44
青　森	㈱スズキ自販青森	017-781-5114	青森市石江字高間 47-1
岩　手	㈲スズキ船外機商会	0194-53-5181	久慈市長内町 37-16-8
宮　城	㈱スズキマリン　東北営業所	022-284-8310	仙台市宮城野区扇町 5 丁目 11-3
宮　城	気仙沼スズキ販売	0226-23-1437	気仙沼市田谷 20-11
神奈川	㈱スズキマリン　関東営業所	045-958-2101	横浜市旭区川井本町 105-2
静　岡	㈱スズキマリン　スズキマリーナ浜名湖	053-578-2452	湖西市新所 4494-90
愛　知	㈱スズキマリン　スズキマリーナ三河御津	0533-76-3521	豊川市御津町御幸浜 1 号地 1 番 25
愛　知	㈱スズキマリン　中部営業所	052-613-5656	名古屋市南区元塩町 6-24
三　重	㈱スズキマリン　白子マリーナ	059-387-3567	鈴鹿市江島本町 16-31
富　山	㈱スズキマリン　北陸営業所	0766-86-3750	射水市新堀 39
兵　庫	㈱スズキマリン　関西営業所	078-978-6010	神戸市西区伊川谷町有瀬 1567 番地 1
岡　山	東中国スズキ自動車 ㈱	086-424-8600	倉敷市沖 8-1
香　川	㈱スズキマリン　四国営業所	087-881-7830	高松市鬼無町山口 703-1
広　島	㈱スズキマリン　中国営業所	082-424-1144	東広島市西条中央 4 丁目 10-48
福　岡	九州スズキ販売 ㈱	092-411-5575	福岡市博多区榎田 1-1-4
熊　本	㈱スズキマリン　九州営業所	096-312-5166	熊本市平田 1 丁目 1-6
熊　本	㈱スズキマリン　スズキマリーナ熊本	0964-53-0714	宇城市三角町戸馳 11
大　分	岡田モーター販売 ㈾	0972-22-0789	佐伯市中の島 2-21-24
沖　縄	㈱スズキ自販沖縄	098-855-6111	那覇市字上間 531-1

点検・整備記録表

定期点検			
点検時期	**実施販売店**	**実施者氏名**	**実施日**
初回 20 時間目			・　・　・
6 ヶ月目			・　・　・
12 ヶ月（1年）目			・　・　・
18 ヶ月目			・　・　・
24 ヶ月（2年）目			・　・　・
30 ヶ月目			・　・　・
36 ヶ月（3年）目			・　・　・
42 ヶ月目			・　・　・
48 ヶ月（4年）目			・　・　・
54 ヶ月目			・　・　・
60 ヶ月（5年）目			・　・　・
66 ヶ月目			・　・　・
72 ヶ月（6年）目			・　・　・

＊ 点検の内容は、この取扱説明書の「定期点検」の章に記載してあります各項目に従ってください。

＊ その他の整備を行った場合は、整備の主内容を次ページにご記入してください。

＊ 点検整備は、お客様の費用と責任で行ってください。

その他の整備			
整備内容	実施販売店	実施者氏名	実施日
			・　・　・
			・　・　・
			・　・　・
			・　・　・
			・　・　・
			・　・　・
			・　・　・
			・　・　・
			・　・　・
			・　・　・
			・　・　・
			・　・　・
			・　・　・
			・　・　・
			・　・　・
			・　・　・
			・　・　・

製　　作

静岡県浜松市南区高塚町300番地

スズキ株式会社

船外機技術部

2013 年 5 月

パーツ No. 99011-88L30-000

不　許　複　製

スズキ株式会社

2013.05

99011-88L30-000 (TK)